

Montage- und Wartungsanleitung

Gaskombithermen und Gasthermen mit integriertem Speicheranschluss

CGU-2-18/24

CGG-2-18/24

CGU-2K-18/24

CGG-2K-18/24





Abbildung:

Gastherme mit Zusatzausstattung BM

Wolf GmbH · Postfach 1380 · 84048 Mainburg · Tel. 08751/74-0 · Fax 08751/741600 · Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH · Eduard-Haas-Str. 44 · 4034 Linz · Tel. 0732/385041-0 · Internet: www.wolf-heiztechnik.at



Inhalt

Allgemeine Information Sicherheitshinweise / Normen und Vorschriften 3-5 Montage und Inbetriebnahme Abmessungen6 Aufstellungshinweise / Montagemaße10-11 Überputzinstallation / Unterputzinstallation......12 Installation Heizwerttherme allgemein13 Anlage befüllen / entlüften18 Leitfaden zur Inbetriebnahme19 Regelung / Funktion / Inbetriebnahme...... 20-21 Geräteeinstellung und Geräteanpassung Regelungsparameter anzeigen / ändern 22-30 Anschlussvarianten Warmwasser / Reset der Regelung .31 Umstellung eBus - Adresse bei Kaskadenbetrieb......32 Umrüstung auf andere Gasarten / Düsenwechsel34 Regelungseinstellung nach Gasartumstellung......35 Gasventil nachstellen / Düsendruck einstellen38 Anpassen der Abgasrohrlängen CGG-2(K)39 Abgasmessung CGU-2(K) CGG-2(K)40 Maximale Heizleistung begrenzen41 Auswahl der Pumpenstufe / Bypass 42-43 Abgasüberwachung prüfen CGU-2(K)......44 Planungshinweise Luft / Abgassystem CGG-2(K) 45-49 Inbetriebnahmeprotokoll50 Wartung und Zusatzinformation Arbeitsschritte Inspektion und Wartung51 Wartungsprotokoll52 Wartung...... 53-57 Schaltplan CGU-2(K)58 Schaltplan CGG-2(K)......59 Technische Daten 60-61 Störung / Ursache / Abhilfe62 Widerstandstabelle63 Notizen 64 EG - Baumusterkonformitätserklärung......68



Sicherheitshinweise / Normen und Vorschriften

In dieser Beschreibung werden die folgenden Symbole und Hinweiszeichen verwendet. Diese wichtigen Anweisungen betreffen den Personenschutz und die technische Betriebssicherheit.



"Sicherheitshinweis" kennzeichnet Anweisungen, die genau einzuhalten sind, um Gefährdung oder Verletzung von Personen zu vermeiden und Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



Bild: Klemmkasten, Gefahr durch elektrische Spannung



Gefahr durch elektrische Spannung an elektrischen Bauteilen!

Achtung: Vor Abnahme der Verkleidung Betriebsschalter ausschalten.

Greifen Sie niemals bei eingeschaltetem Betriebsschalter an elektrische Bauteile und Kontakte! Es besteht die Gefahr eines Stromschlages mit Gesundheitsgefährdung oder Todesfolge.

An Anschlussklemmen liegt auch bei ausgeschaltetem Betriebsschalter Spannung an.




Bild: Zündtrafo, Hochspannungs-Zündelektrode, Brennkammer

Gefahr durch elektrische Spannung, Gefahr von Verbrennung durch heiße Bauteile

Achtung "Hinweis" kennzeichnet technische Anweisungen, die zu beachten sind, um Schäden und Funktionsstörungen am Gerät zu verhindern.



Raumluftabhängig betriebene Gasthermen dürfen nur in einem Raum installiert werden, der die maßgeblichen Belüftungsanforderungen erfüllt. Andernfalls besteht Erstickungs- oder Vergiftungsgefahr. Lesen Sie die Montage- und Wartungsanleitung, bevor Sie das Gerät installieren! Berücksichtigen Sie auch die Planungshinweise.



Bild: Gasanschluss: Gefahr von Vergiftung und Explosionsgefahr durch ausströmendes Gas




Bild: Gaskombiventil. Gefahr durch elektrische Spannung Gefahr von Vergiftung und Explosion durch ausströmendes Gas

3062159_1209



Sicherheitshinweise / Normen und Vorschriften

Sicherheitsvorschriften

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Mensch und Sachwerte auszuschließen.

- Die national geltenden Sicherheitsbestimmungen und Installationsvorschriften sind einzuhalten.
- Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.
- Bei Arbeiten an Gerät / Heizungsanlage ist diese spannungsfrei zu schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
- Diese Freischaltung muss mittels einer Trennvorrichtung erfolgen, die gleichzeitig alle nicht geerdeten Leiter mit min. 3 mm Kontaktöffnungsweite vom Netz trennt.
- Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig.
- Bei Austausch müssen die passenden Original Einzelteile oder gleichwertige, vom Hersteller freigegebene Einzelteile verwendet werden.



Bei Betrieb mit Flüssiggas ist ausschließlich Propan gemäß DIN 51 622 zu verwenden, da sonst die Gefahr besteht, dass Störungen hinsichtlich des Startverhaltens und des Betriebs der Gastherme auftreten, wodurch Gefahr von Beschädigung des Gerätes und Verletzung von Personen besteht.

Bei schlecht entlüftetem Flüssiggastank kann es zu Zündproblemen kommen. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Befüller des Flüssiggastanks.



Die einstellbare Speicherwassertemperatur kann über 60°C betragen. Bei kurzzeitigem Betrieb über 60°C ist dieser zu beaufsichtigen, um den Verbrühungsschutz zu gewährleisten. Für dauerhaften Betrieb sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen, die eine Zapftemperatur über 60°C ausschließen, z.B. Thermostatventil.

Zum Schutz gegen Verkalkung darf ab einer Gesamthärte von 15°dH (2,5 mol/m³) die Warmwassertemperatur auf maximal 50°C eingestellt werden. Dies entspricht ohne Zubehörregler einer Warmwasser-Drehknopf-Stellung von maximal 6. Ab einer Gesamthärte von mehr als 20°dH ist zur Trinkwassererwärmung der Einsatz einer Wasseraufbereitung in der Kaltwasserzuleitung zur Verlängerung der Wartungsintervalle in jedem Fall erforderlich.

Auch bei einer Wasserhärte kleiner als 20°dH kann örtlich ein erhöhtes Verkalkungsrisiko vorliegen und eine Enthärtungsmaßnahme erforderlich machen. Bei Nichtbeachtung kann dies zu vorzeitigem Verkalken des Gerätes und zu eingeschränktem Warmwasserkomfort führen. Es sind immer die örtlichen Gegebenheiten vom zuständigen Fachhandwerker zu prüfen.



Werden technische Änderungen an der Regelung bzw. an den regelungstechnischen Bauteilen vorgenommen, übernehmen wir für Schäden, die hierdurch entstehen, keine Haftung.

Bei unsachgemäßer Verwendung können Gefahr für Leib und Leben oder Beeinträchtigungen des Gerätes oder Sachwerte entstehen.

Hinweis: Diese Montageanleitung ist sorgfältig aufzubewahren und vor der Geräteinstallation durchzulesen. Beachten Sie auch die Planungshinweise im Anhang!

Vor der Installation der Wolf-Gastherme muss die Zustimmung des Gasversorgungsunternehmens, des Bezirks-Schornsteinfegermeisters und der Unteren Wasserbehörde eingeholt werden.

Erstmalige Inbetriebnahme

Einweisung des Anlagenbetreibers

- Die Erstinbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen; dabei sind die Messwerte in einem Inbetriebnahmeprotokoll aufzuzeichnen und zusammen mit dieser Anleitung aufzubewahren.
- Der Ersteller der Anlage hat dem Betreiber der Anlage die Bedienungsanleitung zu übergeben und ihn in die Bedienung einzuweisen.



Sicherheitshinweise / Normen und Vorschriften

Normen und Vorschriften

Die Gastherme entspricht folgenden Bestimmungen

EG - Richtlinien

- 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie
- 2004/108/EG EMV Richtlinie
- 90/396/EWG-Gasverbrauchereinrichtungen
- 92/42/EWG Wirkungsgradrichtlinie

DIN / EN - Normen

- EN 297; EN298; EN 483; EN 625; EN 55014-2; EN 60335-1; EN 60335-2-102; EN 60529; EN 61000-3-2; EN 61000-4-3

Kategorie: II2ELL3P<DE>und II2H3P<AT>

Nox-Klasse: 5

Wirkungsgrad: ☆☆☆ (3 Sterne gemäß 92/42/

EWG) für

raumluftunabhängigen Betrieb

Abgasführungstypen: CGG-2:

C12x, C32x, C42x, C52, B32

CGU-2: B11BS

Betriebsweise: raumluftabhängig /

raumluftunabhängig

anschließbar an: Schornstein / Luft-,

Abgasschornstein / Luft-, Abgasführung

Für die Installation sind nachstehende Vorschriften Regeln und Richtlinien zu beachten:

- Vor der Installation der Wolf Gaskombitherme ist die Zustimmung des Gasversorgungsunternehmens und der zuständigen Behörden einzuholen.
- Raumluftabhängige Gasthermen dürfen nur in einem Raum betrieben werden, der die maßgeblichen Belüftungsanforderungen erfüllt.
- Heizraumrichtlinien oder die Bauordnung der Länder "Richtlinien für den Bau und die Einrichtung von zentralen Heizräumen und ihren Brennstoffräumen"
- Technische Regeln für Gas-Installationen DVGW-TRGI 1996 und TRF 1996 (in jeweils gültiger Fassung)
- DVGW Arbeitsblätter (G260, G613, G626, G631, G634, G637/I, G638/I, G638/II, G660, G670 (nur CGG-2K) in jeweils gültiger Fassung)

DIN / EN - Normen

- EN 437 Prüfgase; Prüfdrücke; Gerätekategorien
- DIN 1988 Technische Regeln Trinkwasserinstallation

- DIN EN 1283 Verfahren zur Berechnng der Normheizlast
- DIN EN 12828 Heizungssysteme in Gebäuden
- DIN EN 1717 Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in

Trinkwasserinstallationen

- DIN EN 50156-1 (VDE 0116 Teil 1)

Elektrische Ausrüstung von

Feuerungsanlagen

DIN 4701 Regeln für die Berechnung des

Wärmebedarfs von Gebäuden

- DIN 18160 Hausschornsteine

- VDI 2035 Vermeidung von Schäden in Warm-

wasser-Heizungsanlagen - Steinbildung in Warmwassererwärmungs- und

Warmwasser-heizungsanlagen

 Örtliche Bestimmungen der Bau- und Gewerbeaufsichtsämter (meistens vertreten durch den Schornsteinfeger)

- Örtliche Bestimmungen des GVU (Gasversorgungsunternehmen)
- Gesetz zur Einsparung von Energie (EnEG) mit der dazu erlassenen Verordnung
- VDE 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000V
- VDE 0105 Betrieb von Starkstromanlagen, allge
 - meine Festlegungen

- VDI 2035 Vermeidung von Schäden in Warm-


wasser-Heizungsanlagen - Steinbildung in Warmwassererwärmungs- und Warmwasser-heizungsanlagen


Für die Installation in Österreich gilt ferner:


- ÖVE Vorschriften
- Bestimmungen des ÖVGW sowie die entsprechenden Ö-Normen
- ÖVGW TR-Gas (G1), ÖVGW-RTF (G2)
- Bestimmungen der ÖVGW-Richtlinie G41 bei Kondenswasser-Abführung
- Örtliche Bestimmungen der Bau- und Gewerbeaufsichtsämter (meistens vertreten durch den Schornsteinfeger)
- Örtliche Bestimmungen des GVU (Gasversorgungsunternehmen)
- Bestimmungen und Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen
- Bestimmungen der regionalen Bauordnung
- Mindestanforderungen an das Heizungswasser gemäß ÖNORM H 5195-1 sind einzuhalten



Abmessungen







	Gaskombithermen	Gasheizthermen
1	Heizungsvorlauf	Heizungsvorlauf
2	Warmwasser	Speichervorlauf
3	Kaltwasser	Speicherrücklauf
4	Heizungsrücklauf	Heizungsrücklauf
5	Gasanschluss	Gasanschluss

Schrankeinbau

Bei Einbau der Gastherme in einen Schrank ist folgendes zu beachten:



Gastherme nicht auf Schrankrückwand montieren, da die Tragfähigkeit dieses Bauteils nicht ausreichend ist. Es besteht die Gefahr von Gas- und Wasseraustritt, damit Explosionsgefahr und die Gefahr einer Überschwemmung.

- Schrankrückwand entfernen

Abstand der Gastherme zu den Schrankseitenteilen min. 25 mm.






In der Schrankdecke ist ein Ausschnitt von min. 410 x 550 mm nötig. Anderenfalls besteht Erstickungs- und Vergiftungsgefahr Bei raumluftabhängigen Gasthermen müssen in der Schranktüre geeignete Zuluftgitter angebracht werden mit einem freien Minderstquerschnitt von 600 cm². Andernfalls besteht Erstickungs- und Vergiftungsgefahr




Aufbauschema CGU-2(K) 18/24





Aufbauschema CGG-2(K) 18/24






Aufbauschema / Gerätebezeichnungen

Gerätebezeichnungen:

CGU-2 - 18/24	Gasheizwert- Therme raumluftabhängig mit integriertem Speicheranschluss
CGU-2K - 18/24	Gasheizwert - Kombitherme raumluftabhängig
CGG-2 - 18/24	Gasheizwert- Therme raumluftunabhängig mit integriertem Speicheranschluss
CGG-2K - 18/24	Gasheizwert - Kombitherme raumluftunabhängig

Wolf Low-NOx - Unit mit Hydro Tec - System (Steck-Rast-Technik für schnelle Montage) ausgelegt für niedrigste Emissionen, hohe Energieeffizienz und kompakte Bauweise.



Warmwasserwärmetauscher und WW-Durchfluss-Temperatursensor nur bei Kombi-Geräten

3062159_1209



Aufstellungshinweise / Montagemaße

Allgemeines

- Einbauposition der Gastherme bestimmen, dabei auf die vorgegebenen Mindestabstände (siehe Abmessungen) achten.
- Beiliegende Montageschablone (Papierbogen) an der Wand befestigen.
- Die auf der Montageschablone markierten Positionen für Befestigungsbohrungen und Anschlüsse auf die Wand übertragen (z.B. mittels Bohrer).
- Montageschablone entfernen.
- Löcher Ø 12 mm für den Einhängewinkel bohren und Einhängewinkel mittels beiliegender Dübel und Schrauben befestigen. (Die Eignung der Dübel für den vorhandenen Wandaufbau ist vorher zu prüfen!)
- Verkleidungsdeckel der Gastherme entfernen. Hierzu Regelungsdeckel nach unten klappen, rechten und linken Drehriegel entriegeln, Verkleidungsdeckel unten lösen und oben aushängen.
- Gastherme mit der Einhängeverstrebung auf der Geräterückseite in den Einhängewinkel hängen.



Bild: Drehriegel öffnen

Die Gastherme darf nur in frostgeschützten Räumen aufgestellt werden.



Bei der Montage des Gerätes ist auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Befestigungsteile zu achten. Dabei ist auch die Beschaffenheit der Wand zu berücksichtigen, da es sonst zu Gas- und Wasseraustritt kommen kann und damit Explosions- und Überschwemmungsgefahr besteht. Ebenfalls kann es zu Geräuschentwicklung kommen.



Bei der Gerätemontage ist darauf zu achten, dass keine Fremdteile (z.B. Bohrstaub) in die Gasheiztherme gelangen, denn dies könnte zu Störungen am Gerät führen.



Die Verbrennungsluft, die dem Gerät zugeführt wird, muss frei von chemischen Stoffen sein, z.B. Fluor, Chlor oder Schwefel. Derartige Stoffe sind in Sprays, Lösungs- und Reinigungsmittel enthalten. Diese können im ungünstigsten Fall zu Korrosion, auch in der Abgasanlage, führen.




Raumluftunabhängige Gasthermen dürfen nur in einem Raum installiert werden, der die maßgeblichen Belüftungsanforderungen erfüllt. Andernfalls besteht Erstikkungs- oder Vergiftungsgefahr. Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung, bevor Sie die Gastherme installieren! Berücksichtigen Sie auch die Planungshinweise.



Schallschutz:


Bei kritischen Installationsbedingungen

(z.B. Montage an einer Trockenbauwand) können zusätzlich Maßnahmen zur Körperschallentkopplung des Gerätes notwendig werden. Benutzen Sie in diesem Fall Schallschutzdübel und ggf. Gummipuffer bzw. Dämmstreifen.




Aufstellungshinweise / Montagemaße

Montagemaße Aufputz der Therme bei bestehendem Speicher SW-120 / CSW-120



Montagemaße Unterputz der Therme bei bestehendem Speicher SW-120 / CSW-120





Überputz- Unterputz- Installation

Überputzinstallation (Zubehör)

- 1 Heizungsvorlauf Rp 3/4
- ② Warmwasser Rp ¾ (bei Gaskombithermen)
- 3 Kaltwasser Rp ¾ (bei Gaskombithermen)
- 4 Heizungsrücklauf Rp ¾ mit Sicherheitsventil
- 5 Gasanschluss Rp 1/2
- 6 Ablauf für Sicherheitsventil R 1

120 3 — 164 — 164

Bild: Vorderansicht Anschlussset für Überputzinstallation

Unterputzinstallation (Zubehör)

- 1 Heizungsvorlauf R 3/4
- ② Warmwasser R ¾ (bei Gaskombithermen)
- ③ Kaltwasser R ¾ (bei Gaskombithermen)
- 4 Heizungsrücklauf R ¾ mit Sicherheitsventil
- 5 Gasanschluss R 3/4
- 6 Ablauf für Sicherheitsventil R 1




Bild: Vorderansicht Anschlussset für Unterputzinstallation




Bild: Unteransicht Anschlussset für Überputzinstallation




Bild: Unteransicht Anschlussset für Unterputzinstallation



Bei Heizthermen ohne Warmwassernutzung Kalt- und Warmwasser-Anschluss mit Verschlusskappe G 3 4 (Zubehör) dicht verschließen!

Es ist bauseits ein Sicherheitsventil mit 3bar Öffnungdruck in den Heizungsrücklauf einzubauen (siehe Zubehör Anschlussset).

Bei Nichtbeachtung kann durch unkontrollierten Wasseraustritt Sachschaden an Gebäude und Einrichtung entstehen!





Installation Heizwerttherme allgemein

Schrankeinbau

Bei Einbau der Gastherme in einen Schrank ist folgendes zu beachten:



Gastherme nicht auf Schrankrückwand montieren, da die Tragfähigkeit dieses Bauteils nicht ausreichend ist. Es besteht die Gefahr von Gas- und Wasseraustritt und damit Explosionsgefahr und Überschwemmung.

Schrankrückwand entfernen.

Abstand der Gastherme zu den Schrankseitenteilen min. 25 mm.





In der Schrankdecke ist ein Ausschnitt von min. 410 x 550 mm nötig. Anderenfalls besteht Erstickungs- und Vergiftungsgefahr Bei raumluftabhängigen Gasthermen müssen in der Schranktüre geeignete Zuluftgitter angebracht werden mit einem freien Mindestquerschnitt von 600 cm²

Andernfalls besteht Erstickungs- und Vergiftungsgefahr.

Gasanschluss



Die Verlegung der Gasleitung sowie der gasseitige Anschluss dürfen nur von einem konzessionierten Gasinstallateur erfolgen. Bei Druckprüfung der Gasleitung muss der Gaskugelhahn an der Gaskombitherme beschlossen sein.

Heizungsnetz und Gasleitung vor Anschluss der Gasheiztherme, besonders bei älteren Anlagen, von Rückständen reinigen.

Vor Inbetriebnahme sind die Rohrverbindungen und Anschlüsse gasseitig auf Dichtheit zu überprüfen.

Bei unsachgemäßer Installation oder bei Verwendung ungeeigneter Bauteile bzw. Baugruppen, kann Gas entweichen, wodurch Vergiftungs- und Explosionsgefahr besteht.



Das Gasventil darf mit maximal 150 mbar beaufschlagt werden. Bei höheren Prüfdrücken kann das Gasventil beschädigt werden, so dass Explosions-, Erstickungs- und Vergiftungsgefahr besteht. Bei Druckprüfung der Gasleitung muss der Gaskugelhahn an der Gastherme geschlossen sein.

Hydraulische Anschlüsse

 Für die Installation sind Wolf-Anschlusssets (Zubehör) wahlweise für Über- oder Unterputzinstallation erhältlich. Die Anschlussrohre sind Cu 18x1.

Kalt- und Warmwasseranschluss

bei Kalt- u. Warmwasseranschluss wird die Installation nach DIN 1988 empfohlen.



Liegt der Druck der Kaltwasserzuleitung über dem maximal zulässigen Betriebsdruck von 10 bar, so muss ein Druckminderer eingebaut werden, da es sonst zu Wasseraustritt kommen kann und damit Überschwemmungsgefahr besteht.




Bild: Kaltwasseranschluss nach DIN 1988

Hinweis: Am Kaltwasseranschluss ① des Gerätes ist serienmäßig ein kombiniertes Kaltwassersieb mit Durchflussmengenregler ② eingesetzt. (siehe Bild)




Bild: Durchflussmengenregler mit Kaltwassersieb



Da das Kaltwassersieb ggf. gereinigt werden muss ist eine bauseitige Montage / Demontage vorzusehen.



Ansonsten besteht die Gefahr einer Funktionsstörung.



Elektroanschluss CGU-2(K) / CGG-2(K)

Allgemeine Hinweise



Die Installation darf nur durch eine zugelassene Elektro-Installationsfirma erfolgen. Die VDE-Vorschriften und die örtlichen Vorschriften des Energie-Versorgungsunternehmens sind zu beachten.



An den Einspeiseklemmen des Gerätes liegt auch bei ausgeschaltetem Betriebsschalter elektr. Spannung an.



Bei Aufstellung in Österreich: Die Vorschriften und Bestimmungen des ÖVE sowie des örtlichen EVU sind zu beachten. In die Netzzuleitung ist dem Kessel ein allpoliger Schalter mit min. 3mm Kontaktabstand vorzuschalten. Ebenso ist bauseits It. ÖVE eine Klemmdose zu setzen.

Elektroanschlusskasten

Die Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen sind fertig verdrahtet und geprüft.

Es muss lediglich noch der Netzanschluss und das externe Zubehör angeschlossen werden.

Netzanschluss

Der Anschluss an das Stromnetz hat durch Festanschluss oder alternativ mit einem Schukostecker zu erfolgen (Schukostecker nicht in Schutzbereich 1 oder 2 - nähe Badewanne oder Dusche).

Bei Festanschluss muss das Netz über eine Trennvorrichtung (z. B. Sicherung, Heizungsnotschalter) mit mindestens 3 mm Kontaktabstand angeschlossen werden.

Anschlusskabel flexibel, 3x1,0mm² oder starr, max. 3 x 1,5 mm².

Bei Netzanschluss mit Schukostecker muss dieser zugänglich sein. Anschlusskabel flexibel 3x1,0mm².




Bild: Elektroanschlusskasten



Elektroanschluss CGU-2(K)

Montagehinweis Elektroanschluss

- Anlage vor dem Öffnen spannungsfrei schalten.
- Regelung zur Seite klappen.
- Elektroanschlusskasten öffnen.
- Zugentlastung in den Einlegeteilen einschrauben.
- Anschlusskabel ca. 70mm abisolieren.
- Kabel durch die Zugentlastung schieben und Zugentlastung festschrauben.
- Rast5-Stecker abziehen.
- Entsprechende Adern am Rast5-Stecker einklemmen.
- Einlegeteile wieder in das Anschlusskastengehäuse stecken.
- Rast5-Stecker wieder an der richtigen Position einstecken.




Bild: Anschlusskasten-Abdeckung geöffnet

Sicherungswechsel



Vor dem Wechseln einer Sicherung muss die Heizwerttherme vom Netz getrennt werden. Durch den Ein/Aus-Schalter am Gerät erfolgt keine Netztrennung!

Gefahr durch elektrische Spannung, an elektrischen Bauteilen. Greifen Sie niemals an elektrische Bauteile und Kontakte, wenn die Heizwerttherme nicht vom Netz getrennt ist. Es besteht Lebensgefahr!




Bild: Sicherungswechsel

Anschluss Abgasklappe (230V; max.200VA)

Kabelverschraubung in Anschlusskasten einschrauben. Anschlusskabel durch Kabelverschraubung führen und befestigen. Anschlusskabel an den Klemmen L1, N,

und
anschließen




Bild: Anschluss Abgasklappe

Anschluss Ausgang A1 (230VAC; max.200VA)

Kabelverschraubung in Anschlusskasten einschrauben. Anschlusskabel durch Kabelverschraubung führen und befestigen. Anschlusskabel an den Klemmen L1, N und anschließen.




Bild: Anschluss Ausgang A1



Elektroanschluss CGG-2(K)

Montagehinweis Elektroanschluss

- Anlage vor dem Öffnen spannungsfrei schalten.
- Regelung zur Seite klappen.
- Elektroanschlusskasten öffnen.
- Zugentlastung in den Einlegeteilen einschrauben.
- Anschlusskabel ca. 70mm abisolieren.
- Kabel durch die Zugentlastung schieben und Zugentlastung festschrauben.
- Rast5-Stecker abziehen.
- Entsprechende Adern am Rast5-Stecker einklemmen.
- Einlegeteile wieder in das Anschlusskastengehäuse stecken.
- Rast5-Stecker wieder an der richtigen Position einstecken.




Bild: Anschlusskasten-Abdeckung geöffnet

Sicherungswechsel



Vor dem Wechseln einer Sicherung muss die Heizwerttherme vom Netz getrennt werden. Durch den Ein/Aus-Schalter am Gerät erfolgt keine Netztrennung!

Gefahr durch elektrische Spannung, an elektrischen Bauteilen. Greifen Sie niemals an elektrische Bauteile und Kontakte, wenn die Heizwerttherme nicht vom Netz getrennt ist. Es besteht Lebensgefahr!




Bild: Sicherungswechsel

Spannungsversorgung für externes Zubehör (230VAC; max. 200VA)

Kabelverschraubung in Anschlusskasten einschrauben. Anschlusskabel durch Kabelverschraubung führen und befestigen.

Anschlusskabel an den Klemmen L1, N und (anschließen.




Bild: Anschluss Zirkulationspumpe / externes Zubehör

Anschluss Ausgang A1 (230VAC; max. 200VA) Kabelverschraubung in Anschlusskasten einschrauben. Anschlusskabel durch Kabelverschraubung führen und befestigen. Anschlusskabel an den Klemmen L1, N und anschließen.




Bild: Anschluss Ausgang A1



Elektroanschluss CGU-2(K) CGG-2(K)

Anschluss Speicherfühler

- Wenn ein Speicher angeschlossen wird, muss die blaue Buchse des Speicherfühlers an den blauen Stecker der Regelung angeschlossen werden.
- Die Montageanleitung des Speichers ist zu beachten.




Bild: blauer Stecker zum Anschluss Speicherfühler

Anschluss parametrierbarer Eingang E1 (<24V)

Anschlusskabel für Eingang 1 an den Klemmen E1 gemäß Schaltplan anschließen, vorher Brücke zwischen a und b an den entsprechenden Klemmen entfernen.

Die Funktionen des Eingangs E1 können nur mit eBusfähigem Wolf-Regelungszubehör abgelesen und eingestellt werden.




Bild: Anschluss parametrierbarer Eingang

Anschluss digitales Wolf-Regelungszubehör (z.B. BM, MM, SM1, SM2, KM)

Es dürfen nur Regler aus dem Wolf-Zubehörprogramm angeschlossen werden. Ein Anschlussplan liegt dem jeweiligen Zubehörteil bei.

Als Verbindungsleitung zwischen dem Regelungszubehör und der Gastherme ist eine zweiadrige Leitung (Querschnitt > 0,5mm²) zu verwenden.




Bild: Anschluss Wolf-Regelungszubehör digital (eBus-Schnittstelle)

Anschluss analoger Außenfühler

Der analoge Außenfühler für digitales Regelungszubehör (z.B. BM) kann wahlweise an der Klemmleiste der Gastherme am Anschluss AF, bzw. an der Klemmleiste des BM angeschlossen werden.




Bild: Anschluss analoger Außenfühler



Anlage befüllen




Bild: Vorderansicht

Vorgehen bei Geräten ohne interne Befülleinrichtung




Bild: Absperrarmaturen (Zubehör)

Vorgehen bei Geräten mit interner Befülleinrichtung nicht für <DE> <AT>

Anlage befüllen / entlüften



Zur Gewährleistung einer einwandfreien Funktion der Gasheiztherme ist eine ordnungsgemäße Befüllung und eine vollständige Entlüftung notwendig.

Achtung Ansonsten besteht die Gefahr einer Funktionsstörung.



Dem Heizwasser dürfen keine Inhibitoren oder Frostschutzmittel zugesetzt werden, ansonsten kann es zu Undichtheit und Wasseraustritt kommen und damit besteht Überschwemmungsgefahr.

- Gaskugelhahn schließen.
- Das Heizungssystem ist vor dem Anschluss der Gasheiztherme durchzuspülen, um Rückstände wie Schweißperlen, Hanf, Kitt usw. aus den Rohrleitungen zu entfernen und angesammelte Luft auszubringen.
- Das Warmwassersystem des Gerätes auffüllen, bis Wasser aus einer Warmwasserzapfstelle tritt.
- Zum befüllen der Heizungsanlage die KFE-Anschlüsse nutzen. Verschlusskappe des automatischen Entlüftungsventils an der Heizkreispumpe ca. 2 Umdrehung öffnen, Kappe nicht entfernen.
- Alle Heizkörperventile und die heizungsseitigen Absperrungen an der Gasheiztherme öffnen.
- Gesamtes Heizsystem und Gerät über die KFE-Hähne (Wolf-Zubehör) auf etwa 0,5 - 1 bar auffüllen und dabei Heizsystem entlüften.
- Heizungsseitige Rücklauf-Absperrung am Gerät schließen.
- Ablaufschlauch auf den Entleerungshahn des Hydraulikblocks stecken (alternativ, wenn nur ein KFE-Anschluss vorhanden ist).
- Gerät durch gleichzeitiges Öffnen der KFE-Hähne und/oder des Entleerungshahnes am Hydraulikblock spülen (dabei darauf achten, dass keine Luft mehr im Wärmetauscher ist).
- Ablaufschlauch entfernen (falls vorhanden) und heizungsseitige Geräteabsperrungen wieder öffnen.
- Nach dem Entlüften Anlagendruck auf 2.5 bar anheben.
- Gerät einschalten, Temperaturwahl Heizwasser auf Stellung "2" (Pumpe läuft, Leuchtring zur Statusanzeige zeigt konstant grüne Farbe).
- Pumpe entlüften, dazu die Entlüftungsschraube kurz lösen und wieder anziehen, beste Entlüftung in Pumpenstufe 3.

Bei starkem Absinken des Anlagendrucks Wasser nachfüllen.

- Gaskugelhahn öffnen. Entstör-Taste drücken.
- Während des Dauerbetriebs wird der Heizkreis selbsttätig über die Heizkreispumpe entlüftet, beste Entlüftung bei Pumpenstufe 3. Nach dem Entlüften auf Pumpenstufe 1 oder 2 stellen für reduzierte Geräusche, bzw. auf Kundenwunsch einstellen.
- Bei Anlagendruck unter 1,0 bar kann die Therme auf Störung gehen falls erforderlich heizungsseitig nachfüllen.
- Gesamtes Heizsystem und Gerät über die interne Befülleinrichtung oder einen anlagenseitigen KFE-Hahn auf etwa 0,5 - 1 bar auffüllen und dabei das Heizsystem entlüften.
- Heizungsseitige Absperrungen am Gerät schließen (Vorlauf und Rücklauf).
- Ablaufschlauch auf den Entleerungshahn des Hydraulikblocks stecken.
- Wärmetauscher durch gleichzeitiges Öffnen der internen Befülleinrichtung und des Entleerungshahnes am Hydraulikblock spülen (dabei darauf achten, dass keine Luft mehr im Wärmetauscher ist).

18 3062159 1209



Leitfaden zur Inbetriebnahme

Leitfaden zur Inbetriebnahme



Die erste Inbetriebnahme und die Bedienung der Therme, sowie die Einweisung des Betreibers muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden!

Achtung Ansonsten besteht die Gefahr einer Funktionsstörung.





Schritt 1 - Gerät gründlich spülen und entlüften (Absperrventile mit KFE-Hähne aus Wolf Zubehör verwenden), Therme und Anlage befüllen und auf Dichtheit prüfen. Üblicher Betriebsdruck in kaltem Zustand 1,5 bar. Wasseraustritt ausschließen.



Schritt 2 Lage und festen Sitz der Einbauten prüfen.



Schritt 3 - Gasanschlussdruck prüfen.



Schritt 4 - Alle Anschlüsse, sowie Komponentenverbindungen auf Dichtheit kontrollieren.



Schritt 5 - Wenn die Dichtheit nicht gewährleistet ist besteht die Gefahr von Wasserschäden!



Schritt 6 - Einwandfreie Montage des Abgaszubehörs prüfen.



Schritt 7 - Montage und Elektroanschluss an der Therme und aller Erweiterungs- und Bedienmodule entsprechend den Anweisungen in der zugehörigen Anleitungen befolgen.



Schritt 8 - Wasser - Absperrventile Vor-, Rücklauf öffnen.



Schritt 9 - Gasanschluss öffnen.



Schritt 10 - bauseitigen Heizungsnotschalter einschalten und Betriebsschalter der Regelung einschalten.



Schritt 11 - Anpassung der Abgasrohrlänge überprüfen, gegebenfalls nachstellen siehe dazu Kapitel "Anpassung der Abgasrohrlängen".



Schritt 12 Zündung und Flammenbild des Brenners kontrollieren.



Schritt 13 - Geht die Therme ordnungsgemäß in Betrieb, zeigt der Leuchtring zur Sta-



Schritt 14 L - Kunden mit der Gerätebedienung unter Hinzuziehung der Montageanlei-



Schritt 15 - Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen und die Anleitungen dem Kunden über-


Energieeinsparung

- Weisen Sie den Kunden auf die Möglichkeiten der Energieeinsparung hin.

3062159_1209 19




Regelung / Funktion / Inbetriebnahme




Leuchtring zur Statusanzeige

Anzeige	Bedeutung
Grün blinkend	Stand-by (Netz ist eingeschaltet, Brenner läuft nicht)
Grünes Dauerlicht	Wärmeanforderung: Pumpe läuft, Brenner aus
Gelb blinkend	Schornsteinfegerbetrieb
Gelbes Dauerlicht	Brenner ein, Flamme ein
Rot blinkend	Störung



Temperaturwahl Warmwasser

Die Einstellung 1-9 entspricht einer Warmwassertemperatur von 40-6 5°C bei Gaskombithermen, bzw. 15-65°C bei Gasthermen mit Speicher. In Kombination mit einem Temperaturregler für Gasthermen wird die Einstellung an der Temperaturwahl Warmwasser wirkungslos und erfolgt am Temperaturregler für Gasthermen.



Temperaturwahl Heizwasser

Einstellbereich von 2 - 8 entspricht einer Heizwassertemperatur von 40-80°C. In Kombination mit einem Temperaturregler für Gasthermen wird die Einstellung am Heizwassertemperaturregler wirkungslos und erfolgt am Temperaturregler für Gasthermen.



Entstörung

Die Entriegelung einer Störung und ein Wiederanlauf der Anlage wird durch Drücken der Taste ausgelöst. Wird die Entstörtaste betätigt, ohne dass eine Störung vorgelegen hat, wird ein Neustart der Anlage eingeleitet.



Regelung / Funktion / Inbetriebnahme

Einstellung



Winterbetrieb (Stellung 2 bis 8)

Die Therme heizt im Winterbetrieb die Heizwassertemperatur auf die am Heizwassertemperaturregler eingestellte Temperatur auf. Die Umwälzpumpe läuft gemäß Einstellung der Pumpenbetriebsart ständig (Werkseinstellung) bzw. nur bei Brenneransteuerung mit Nachlauf.



Sommerbetrieb

Durch Drehen des Schalters Temperaturwahl Heizwasser in Stellung wird der Winterbetrieb deaktiviert. D.h. die Therme arbeitet dann im Sommerbetrieb. Sommerbetrieb (Heizung aus) bedeutet nur Brauchwassererwärmung, jedoch ist der Frostschutz für die Heizung gewährleistet und der Pumpenstandschutz aktiv.



Schornsteinfegerbetrieb

Durch Drehen des Schalters Temperaturwahl Heizwasser in Stellung Mird der Schornsteinfegerbetrieb aktiviert. Der Leuchtring blinkt gelb. Nach Aktivierung des Schornsteinfegerbetriebs heizt die Therme mit der maximal eingestellten Heizleistung. Eine vorangegangene Taktsperre wird aufgehoben. Der Schornsteinfegerbetrieb wird nach 15 Minuten beendet, oder wenn die maximale Vorlauftemperatur überschritten wird. Für eine erneute Aktivierung muss die Temperaturwahl Heizwasser einmal nach links und dann wieder auf Stellung 🙀 gedreht werden.



Thermomanometer

Im oberen Bereich wird die aktuelle Temperatur des Heizwassers angezeigt. Im unterem Bereich wird der Wasserdruck der Heizungsanlage angezeigt. Der Wasserdruck muss im ordnungsgemäßen Betrieb zwischen 2,0-2,5 bar liegen.

Pumpenstandschutz

In der Einstellung Sommerbetrieb läuft die Umwälzpumpe nach längstens 24 Stunden Stillstand für ca. 30 Sekunden an.

Hinweis:


In Verbindung mit den Zubehörreglern BM / AWT / ART werden die Einstellungen Warmwasser und Heizwasser am Gerät wirkungslos.

3062159_1209 21



Eine Änderung bzw. das Anzeigen der Regelungsparameter ist nur über das eBus-fähige Wolf-Regelungszubehör möglich. Die Montage und Vorgehensweise sind der Bedienungsanleitung des jeweiligen Zubehörteils zu entnehmen.

Bedienmodul BM



Achtung

Änderungen dürfen nur von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb oder dem Wolf-Kundendienst durchgeführt werden.



Um eine Schädigung der gesamten Heizungsanlage zu vermeiden, ist bei Außentemperaturen unter - 12 °C die Nachtabsenkung aufzuheben. Bei Nichteinhaltung kann vermehrte Eisbildung an der Abgasmündung auftreten, wodurch Personen verletzt bzw. Gegenstände beschädigt werden können.

Parameter-Überblick / Einstellprotokoll

Einstellungen Spalte 1 gültig für Regelungszubehör ART, AWT Einstellungen Spalte 2 gültig für Wolf-Regelungssystem mit Bedienmodul BM

(Einstellung und Funktion der wichtigsten Funktionen auf den folgenden Seiten, weitere Beschreibung, siehe BM Montageanleitung)

Parameter			Einstellbereich	Werkseinst.	Individuell Einst.
Spalte 1	Spalte 2				
	HG00	Abgasrohrlängen Anpassung	1 bis 5	4	
GB05	A09	Frostschutzgrenze	-20 bis +10°C	+2°C	
GB01	HG01	Schaltdifferenz Brenner	5 bis 25K	8K	
	HG02	untere Brennerleistung Heizung	1 bis 100%	1%	
	HG03	obere Brennerleistung Warmwasser	1 bis 100%	100%	
GB04	HG04	obere Brennerleistung Heizung	1 bis 100%	100%	
GB06	HG06	Pumpenbetriebsart	0 bis 2	0	
GB07	HG07	Nachlaufzeit Kesselkreispumpe	0 bis 30min	1min	
GB08	HG08	Kesselmaximaltemperatur Heizung	40 bis 90°C	80°C	
GB09	HG09	Brennertaktsperre	1 bis 30min	7min	
	HG10	eBus - Adresse (nur Anzeige)	1 bis 4	1	
	HG11	Warmwasser Schnellstarttemperatur	10 bis 60°C	10°C	
	HG12	Gasart, 1=Erdgas 0=Flüssiggas	0 bis 1	1	
GB13	HG13	Parametrierbarer Eingang E1	1 bis 11	1	
GB14	HG14	Parametrierbarer Ausgang A1	0 bis 15	6	
GB15	HG15	Speicherhysterese	1 bis 30K	5K	
	HG20	max. Speicherladezeit	0 bis 5h	2h	
	HG21	Kesselminimaltemperatur TK-min >40°C*	20 bis 60°C	40°C	_
	HG23	Warmwassermaximaltemperatur	60 bis 80°C	65°C	
	HG25	Kesselübertemperatur bei Speicherladung	0 bis 40K	20K	
	HG70	Sammlerfühler (nur Anzeige)			
	HG80-89	Fehlerhistorie			

^{*} Um Schäden am Gerät zu verhindern, muß TK-min >40°C eingestellt werden



_ .



Codeabfrage



Werkseinstellung: 1

Frostschutzgrenze Parameter A09



Werkseinstellung: 2°C Einstellbereich: -20 bis +10°C

Rohrlängenanpassung Parameter HG00



Werkseinstellung: 4 Einstellbereich: 1 bis 5

Schaltdifferenz Brenner Parameter HG01



untere Brennerleistung HZ Parameter HG02



Regelungsparameter anzeigen / ändern mit Wolf Regelungszubehör

Rechten Drehknopf drücken um in die 2. Bedienebene zu wechseln. Durch Drehen des rechten Drehknopfs im Uhrzeigersinn die Menüebene "Fachmann" anwählen und durch erneutes Drücken des rechten Drehknopfs die Auswahl bestätigen.

Im Display erscheint die Codeabfrage.

Der richtige Code wird durch Drücken (Anzeige blinkt im Display) und anschließendes Drehen des rechten Drehknopfs, **von 0 auf 1**, eingestellt. Nachdem der Code von 0 auf 1 verändert ist, wird durch erneutes Drücken des rechten Drehknopfs die Einstellung bestätigt und man befindet sich in der Fachmannebene.

Unterschreitet die Außentemperatur den eingestellten Wert, läuft die Kesselkreispumpe ständig. Sinkt die Kesselwassertemperatur unter +5°C schaltet der Brenner ein und heizt den Kessel mindestens auf TK - min. auf.

Hinweis:

Die Werkseinstellung darf nur verändert werden, wenn sichergestellt ist, dass bei niedrigeren Außentemperaturen ein Einfrieren der Heizungsanlage und deren Komponenten nicht erfolgen kann.

Achtung

Bei unsachgemäßer Bedienung kann dies zu Funktionsstörungen führen. Bei der Einstellung von Parameter A09 (Frostschutz Außentemperatur) ist zu beachten, dass bei Temperaturen unter 0°C ein Frostschutz nicht mehr gewährleistet ist. Dadurch kann die Heizungsanlage beschädigt werden.

Abhängig von der errechneten Länge der Luft/Abgasführung muss der Regelungsparameter gemäß nebenstehender Tabelle eingestellt werden. Die errechnete Länge wird entsprechend auf- bzw. abgerundet.

(siehe auch Kapitel "Anpassung der Abgasrohrlänge")

HG00 Rohrlängen- anpassung	errechnete Länge (m)
1	1,3 -1,5
2	1,5 - 2,5
3	2,5 - 3,5
4 (Werkseinstellung)	3,5 - 4,0
5	4,0 - 5,0

Die Brennerschaltdifferenz regelt die Kesseltemperatur innerhalb des eingestellten Bereichs durch Ein- und Ausschalten des Brenners. Je höher die Ausschalttemperaturdifferenz eingestellt wird, desto größer ist die

Kesseltemperaturschwankung über dem Sollwert.

Werkseinstellung: 8K Einstellbereich: 5 bis 25K

Innerhalb des Modulationsbereiches kann die untere Brennerleistung im Heizbetrieb angepasst werden. Die Einstellung bezieht sich auf die maximale Heizleistung in KW (siehe Tabelle "Maximale Heizleistung begrenzen")

Werkseinstellung: 1 Einstellbereich: 1 bis 100



Innerhalb des Modulationsbereiches kann die obere Brennerleistung im

Warmwasserbetrieb angepasst werden. Die Einstellung bezieht sich auf die maximale Heizleistung in KW (siehe Tabelle "Maximale Heizleistung

Innerhalb des Modulationsbereiches kann die obere Brennerleistung im

Heizbetrieb angepasst werden. Die Einstellung bezieht sich auf die maximale Heizleistung in KW (siehe Tabelle "Maximale Heizleistung begrenzen")

obere Brennerleistung WW Parameter HG03



Werkseinstellung: 100 Einstellbereich: 1 bis 100

obere Brennerleistung HZ Parameter HG04



Werkseinstellung: 100 Einstellbereich: 1 bis 100

Pumpenbetriebsart 0:

begrenzen")

Heizkreispumpe bei Heizungsanlagen ohne Kaskadenschaltung und ohne hydraulische Weiche

Bei Wärmeanforderung Heizung läuft die Gerätepumpe ständig. Nach Abschalten der Wärmeanforderung über Raumthermostat bzw. Fernsteller läuft die Gerätepumpe für die eingestellte Zeit (Pumpennachlauf HZ, Parameter HG07) nach.


Pumpenbetriebsart 1:

Zubringerpumpe bei Heizungsanlagen mit Kaskadenschaltung und/oder hydraulischer Weiche/Puffer (Sammlerfühler zwingend erforderlich) Gerätepumpe wird zur Zubringerpumpe.

Der Sammlerfühler wirkt sowohl auf den Heizbetrieb als auch auf die WW-Bereitung (Achtung: nur Speicher-Betrieb möglich). Die Gerätepumpe läuft nicht bei einer allgemeinen Wärmeanforderung, sondern nur bei einer Brenneranforderung, mit Pumpennachlauf gemäß Parameter HG07.

Einstellbereich: 0 / 1 / 2

Hydraulikschema:



Pumpenbetriebsart Parameter HG06



Werkseinstellung: 0

24



Pumpenbetriebsart 2:

Pufferladepumpe

Gerätepumpe wird Pufferladepumpe.


Der Sammlerfühler (Puffer) wirkt nur auf den Heizbetrieb. Bei WW-Bereitung wird auf den internen Kesselfühler geregelt. Die Gerätepumpe läuft nicht bei einer allgemeinen Wärmeanforderung, sondern nur bei einer Brenneranforderung im Heizbetrieb, mit Pumpennachlauf gemäß Pumpennachlaufzeit.

Bei Brauchwasseranforderung (Standspeicher, Kombitherme, Schichtenspeicher) läuft die Heizkreispumpe laut Funktion.

Betrieb ohne Sammlerfühler:

Gerätepumpe nur bei Brennerbetrieb; Regelung auf interne Fühler.

Hydraulikschema:



Nachlaufzeit Kesselkreispumpe Parameter HG07



Werkseinstellung: 1 min Einstellbereich: 0 bis 30 min Besteht keine Wärmeanforderung mehr seitens des Heizkreises, läuft die Kesselkreispumpe um die eingestellte Zeit nach, um einer Sicherheitsabschaltung des Kessels bei hohen Temperaturen vorzubeugen.

Maximalbegrenzung Kesselkreis TV - max. Parameter HG08



Werkseinstellung: 80°C Einstellbereich: 40 bis 90°C Diese Funktion begrenzt die Kesseltemperatur im Heizbetrieb nach oben hin und der Brenner schaltet ab. Bei der Speicherladung ist dieser Parameter nicht wirksam und die Kesseltemperatur kann während dieser Zeit auch höher sein. "Nachheizeffekte" können ein geringfügiges Überschreiten der Temperatur verursachen.



Brennertaktsperre Parameter HG09



Werkseinstellung: 7 min Einstellbereich: 1 bis 30 min Nach jeder Brennerabschaltung im Heizbetrieb ist der Brenner für die Zeit der Brennertaktsperre gesperrt.

Die Brennertaktsperre wird durch Aus- und Einschalten am Betriebsschalter oder durch kurzes Drücken der Entstörtaste zurückgesetzt.

eBus Adresse Parameter HG10



Werkseinstellung: 1 Einstellbereich: 1 bis 4 Die e-Bus Adresse kann hier nur angezeigt werden. Die Einstellung erfolgt wie in "Umstellung/eBus - Adresse bei Kaskadenbetrieb" beschrieben und ist nur im Kaskadenbetrieb mit mehreren Heizthermen erforderlich.

Warmwasserschnellstart Parameter HG11



Werkseinstellung: 10 K Einstellbereich: 40 bis 60 K Außerhalb der Warmwasser-Schaltzeiten (im Regelungszubehör) und im Sommerbetrieb kann das Wasser im Plattenwärmetauscher auf eine bestimmte Temperatur gestellt und gehalten werden.

10°C = Warmwasserschnellstart deaktiviert 40-60°C = Warmwasserschnellstart aktiv

Gasart Parameter HG12



Werkseinstellung: 1 Einstellbereich: 0 bis 1 Die Einstellung der Gasart erfolgt nach folgender Tabelle:

1 = Erdgas

0 = Flüssiggas

Basierend auf der getroffenen Einstellung wird der Modulationsstrom für das Gaskombiventil dementsprechend angepasst.

Die Umstellung der Gasart kann auch über den Einstellknopf, Temperaturwahl Heizung, erfolgen (siehe Regelungseinstellung nach Gasartumstellung).



Parametrierbarer Eingang E1 Parameter HG13

н613 **1**

Werkseinstellung: 1 Einstellbereich: 1 bis 10 Die Funktionen des Eingangs E1 können nur mit eBus-fähigem Wolf-Regelungszubehör abgelesen und eingestellt werden.

Der Eingang E1 kann mit folgenden Funktionen belegt werden:

Die elektrische Beschaltung auf Eingang E1 muss mit einen potentialfreien Kontakt erfolgen. Andernfalls muss bauseits ein Relais zur Potenzialtrennung eingesetzt werden.

	Bedeutung
1	Raumthermostat Geschlossener Kontakt ist Voraussetzung für Brennerfreigabe im Heizbetrieb Keine Funktion (Sperrung) für Warmwasser-Betrieb Keine Funktion (Sperrung) für Schornsteinfeger-Betrieb und Frostschutz, keine Fehlermeldung Geöffneter Kontakt sperrt die Heizungsfreigabe und die HK-Pumpe (Pumpennachlauf)
2	Maximalthermostat / Anlagendruckwächter Geschlossener Kontakt ist Voraussetzung für Brennerfreigabe im Heiz- und Warmwasser- und Schornsteinfeger-Betrieb Beim Öffnen des Kontaktes schaltet das Gerät den Brenner ab und der Pumpennachlauf beginnt. Eine Fehlermeldung wird erzeugt
5	Zuluftklappe Funktionsüberwachung der Zuluftklappe mit potentialfreiem Kontakt Geschlossener Kontakt ist Voraussetzung für Brennerfreigabe im Heiz-, Warmwasser- und Schornsteinfeger-Betrieb Ausgang A1 muss auf 7 Funktion Zuluftklappe parametriert sein
6	Zirkulationstaster Nach Betätigung des Zirkulationstasters wird für 5 Minuten der Ausgang A1 eingeschaltet, wenn Ausgang A1 als Zirkulationspumpe parametriert ist (A1 = 13)
7	Sammlerfühler An E1 wird ein Sammlerfühler (5K-NTC) angeschlossen; Die Vorlauftemperaturregelung im Heiz- und Brauchwasserbetrieb (Pumpenbetriebsart 1) oder nur im Heizbetrieb (Pumpenbetriebsart 2) bezieht sich nicht mehr auf den Vorlauffühler sondern auf den Sammelfühler. Sicherheitsfunktionen und Schornsteinfegerbetrieb verbleiben bei den Vorlauffühlern. Bei Unterbruch oder Kurzschluss des Sammlerfühlers wird der Vorlauffühler zur Temperaturregelung herangezogen. Parameter HG 06 beachten.
8	Brennersperrung (BOB) Betrieb ohne Brenner Geschlossener Kontakt, Brenner gesperrt Heizkreispumpe und Speicherladepumpe laufen im normalen Betrieb Bei Schornsteinfeger-Betrieb und Frostschutz ist der Brenner freigegeben Geöffneter Kontakt gibt den Brenner wieder frei
10	Externe Brenneranforderung Geschlossener Kontakt, TVsoll wird auf TKmax -Vorlaufhysterese gesetzt Anforderung funktioniert auch im Standby; Taktsperre aktiv (Ansteuerung Ausgang A1 bei Parametrierung Ausgang A1 = 14)
	0, 3, 4, 9, 11 sind ohne Funktion



Parametrierbarer Ausgang A1 Parameter HG14

нд14 **6** Die Funktionen des Ausgangs A1 können nur mit eBus-fähigem Wolf-Regelungszubehör abgelesen und eingestellt werden.

Der Ausgang A1 kann mit folgenden Funktionen belegt werden:

Werkseinstellung: 6 Einstellbereich: 0 bis 15

	Einstellbereich: 0 bis 15
	Bedeutung
0	ohne Funtion Ausgang A1 wird nicht angesteuert
1	Zirkulationspumpe 100% Ausgang A1 wird bei Zirkulationsfreigabe durch Regelungszubehör (BM) angesteuert. Ohne Zubehörregler wird der Ausgang A1 ständig angesteuert.
2	Zirkulationspumpe 50% Ausgang A1 wird bei Zirkulationsfreigabe durch Regelungszubehör (BM) taktend angesteuert. 5 Minuten ein und 5 Minuten aus. Ohne Zubehörregler taktet der Ausgang A1 ständig im 5-Minutentakt.
3	Zirkulationspumpe 20% Ausgang A1 wird bei Zirkulationsfreigabe durch Regelungszubehör (BM) taktend angesteuert. 2 Minuten ein und 8 Minuten aus. Ohne Zubehörregler taktet der Ausgang A1 ständig.
4	Alarmausgang Ausgang A1 wird nach einer Störung und Ablauf von 4 Minuten angesteuert.
5	Flammenmelder Ausgang A1wird nach Erkennen einer Flamme angesteuert.
6	Speicherladepumpe Ausgang A1 schließt gemeinsam mit der Gerätepumpe immer im WW Betrieb. Sowohl bei 3-Wege-Ventil Stillstandsschutz als auch bei Pumpenkick.
7	Zuluftklappe Vor jedem Brennerstart wird zuerst Ausgang A1 angesteuert. Eine Brennerfreigabe erfolgt jedoch erst wenn Eingang E1 geschlossen wird.
	Ansonsten besteht die Gefahr einer Funktionsstörung. Die Rückmeldung auf Eingang E1 muss mit einen potentialfreien Kontakt erfolgen. Andernfälls muss bauseits ein Relais zur Potentialtrennung eingesetzt werden.
8	Fremdbelüftung Ausgang A1 wird invertiert zum Brenner angesteuert. Die Abschaltung einer Fremdentlüftung (z.B. Dunstabzug) während des Brennerbetriebs ist nur bei raumluftabhängigem Betrieb des Wärmeerzeugers notwendig.
9	Externes Flüssiggasventil Ausgang A1 schaltet analog zum Gaskombiventil
10	Pumpe direkter Heizkreis Pumpe schaltet laut Heizkreisfreigabe des direkten Heizkreises
11	Externe Pumpe Ausgang A1 schaltet synchron mit der Heizkreispumpe (HKP). Verwendung bei z.B. Systemtrennung.
12	Umschaltventil Ist E1 als Brennersperrung (Auswahl 8) parametriert und geschlossen, schaltet A1 EIN. Ist E1 nicht als Brennersperrung parametriert, bleibt A1 immer AUS (unabhängig von E1 wird A1 aktiviert, wenn das KM/SM1/SM2 über eBus eine Brennersperrung sendet).
13	Zirkulationspumpe Zirkulationspumpe für 5 min. EIN, wenn Eingang E1 als Zirkulationstaster parametriert ist und Taste Eingang E1 geschlossen wird
14	Pumpe bei externer Brenneranforderung Synchrone Ansteuerung mit Eingang E1 (E1 = 10, ext. Brenneranforderung)
15	Dauerspannung für Zubehör A1 ist immer geschlossen (Dauerspannung 230 VAC)



Speicherhysterese Parameter HG15



Werkseinstellung: 5K Einstellbereich: 1 bis 30 K Mit der Speicherhysterese wird der Einschaltpunkt der Speicherladung geregelt. Je größer die Hysterese, desto niedriger die Einschalttemperatur.

Beispiel: Speichersolltemperatur 60°C

Speicherhysterese 5K

Bei 55°C beginnt die Speicherladung und bei 60°C wird sie beendet.

max. Speicherladezeit Parameter HG20



Werkseinstellung: 2 Std. Einstellbereich: 0 bis 5 Std.

Fordert der Speichertemperaturfühler Wärme, beginnt die Speicherladung. Bei zu klein ausgelegtem Heizkessel, verkalktem Speicher oder permanentem Warmwasserverbrauch, würden die Heizungsumwälzpumpen ständig außer Betrieb sein. Die Wohnung kühlt stark aus. Um dies zu begrenzen, besteht die Möglichkeit eine max. Speicherladezeit vorzugeben. Ist die eingestellte Speicherladezeit abgelaufen, schaltet die Regelung auf Heizbetrieb zurück und taktet im eingestellten Wechselrhythmus zwischen Heiz- und Speicherladebetrieb, unabhängig davon ob der Speicher seine Solltemperatur erreicht hat oder nicht.

Bei Heizungsanlagen mit hohem Warmwasserverbrauch, z.B. Hotel, Sportverein usw. sollte dieser Parameter auf 0 gestellt werden.

Kesselminimaltemperatur TK - min. Parameter HG21



Werkseinstellung: 40°C Einstellbereich: 20 bis 60°C Die Regelung ist mit einem elektronischen Kesseltemperaturregler ausgestattet, dessen min. Einschalttemperatur einstellbar ist. Wird diese bei Wärmeanforderung unterschritten, so wird der Brenner unter Berücksichtigung der Taktsperre eingeschaltet. Liegt keine Wärmeanforderung vor, so kann die Kesselminimaltemperatur TK-min auch unterschritten werden.

Warmwassermaximaltemperatur Parameter HG23



Werkseinstellung: 65 °C Einstellbereich: 60 bis 80°C Die Werkseinstellung der Warmwassertemperatur ist 65°C. Sollte für gewerbliche Zwecke eine höhere Warmwassertemperatur benötigt werden, so kann diese bis auf 80°C freigegeben werden.

Bei aktivierter Legionellenschutzfunktion (BM) wird der Warmwasserspeicher bei der ersten Speicherladung des Tages auf 65°C aufgeheizt, sofern der Parameter HG23 auf diese Temperatur oder höher eingestellt ist.

Achtung Es sind geeignete Maßnahmen für einen Verbrühungsschutz zu treffen.



Kesselübertemperatur bei Speicherladung **Parameter HG25**



Werkseinstellung: 20 K Einstellbereich: 0 bis 40 K Mit Parameter HG25 wird die Übertemperaturdifferenz zwischen der Speichertemperatur und der Kesseltemperatur während der Speicherladung eingestellt. Damit wird gewährleistet, dass auch in der Übergangszeit (Frühling/Herbst) die Kesseltemperatur höher ist als die Speichertemperatur und für kurze Ladezeiten sorgt.

Analogeingang E1



nur Anzeige:

Mit Parameter HG70 wird der Analogeingang E1 angezeigt, wenn ein Sammlerfühler angeschlossen wird (nur Anzeige).


Fehlerhistorie Parameter HG80



nur Anzeige:

Parameter				
HG 80	Fehler 1	HG 85	Fehler 6	
HG 81	Fehler 2	HG 86	Fehler 7	
HG 82	Fehler 3	HG 87	Fehler 8	
HG 83	Fehler 4	HG 88	Fehler 9	
HG 84	Fehler 5	HG 89	Fehler 10	

Reset



Um einen Reset durchzuführen, sind folgende Schritte einzuhalten:

- Betriebsschalter muss in Stellung O (AUS) stehen.
- Entstörtaste an der Regelung drücken und gedrückt halten.
- Betriebsschalter in Stellung I (EIN) schalten.
- nach 5 Sekunden leuchtet der Leuchtring je 1Sekunde gelb/grün und rot auf.
- Entstörtaste wieder loslassen.

Achtung Bei einem Reset werden alle Parameter (individuelle Einstellung) auf Werkseinstellung zurückgesetzt, ausgenommen Gasarten Einstellungen, Anpassung der Rohrlänge und die eBus-Adresse. Der Reset setzt die Warmwasserkonfiguration "Kombibetrieb, Speicherbetrieb auf reinen Heizbetrieb" zurück. Erst durch das anschließende "AUS"-"EIN"-Schalten der Betreibsspannung am Betriebsschalter werden die Sensoreingänge der Regelung neu eingelesen. Erkennt die Regelungsplatine dann einen Speicherfühler, wird die Therme auf "Speicherbetrieb" konfiguriert. Erkennt die Regelungsplatine einen Durchflusssensor, wird die Therme auf "Kombibetrieb" konfiguriert.

30 3062159 1209




Anschlussvarianten Warmwasser

Bei der Heizwerttherme CGU-2 / CGG-2 sind 3 Gerätevarianten möglich.

Legende


Α	VL Fühler 2	
В	VL Fühler 1	
С	Gerätepumpe	
D	Dreiwegeventil	
E	Durchflusssensor	
F	Speicherfühler	

Heiztherme




Der Brauchwasserkreislauf ist überbrückt und wird nicht verwendet

Kombitherme



Bei Warmwasserzapfung erkennt der Durchflusssensor die Warmwasseranforderung. Der Brenner wird gestartet und regelt auf die eingestellte WW-Auslauftemperatur (Einstellung über Drehknopf oder Regelungszubehör)

Heiztherme mit Speicher




Durch die Entnahme von Warmwasser, fällt die Temperatur unter die Warmwassersolltemperatur. Der Brenner startet und regelt auf den Wert Kesselvorlauftemperatur + Kesselübertemperatur bei Speicherladung



Umstellung / eBus-Adresse bei Kaskadenbetrieb

Bei einem Betrieb mehrerer Thermen (max.4 Regelungen) in Verbindung mit einem Kaskadenregler KM muss die eBus-Adresse der Thermen gemäß Tabelle eingestellt werden.



- Gerät am Betriebsschalter Aus- und wieder Einschalten. Es darf keine Gerätestörung vorliegen.
- Entstörtaste zwischen der 30. Sekunde und der 60. Sekunde nach Netz "Ein" drücken und während der nächsten Schritte gedrückt halten.
 Die Aktivierung Adresseinstellung ist nur innerhalb dieser 30 Sekunden möglich.
- Nach 10 Sekunden (Entstörtaste gedrückt) zeigt der Leuchtring die aktuell eingestellte eBus-Adresse an (siehe Tabelle: eBus-Adresse).
- **Temperaturwahl Warmwasser** in Richtung der gewünschten Adresse drehen und Einstellung anhand der Farbe des Leuchtrings kontrollieren.
- Die Einstellung wird erst durch Loslassen der Entstörtaste aktiviert.
- Eine erfolgreiche Umstellung der eBus-Adresse wird durch 3-faches gelbes Blinken (0,4s Ein/1s Aus) der Leuchtringanzeige signalisiert.

Heizkessel im Kaskadenbetrieb	eBus-Adresse	Stellung Drehknopf Temperaturwahl Warmwasser	Anzeige Leuchtring
1 (Werkseinstellung)	1	1	rot blinkend
2	2	2	gelb blinkend
3	3	3	gelb/rot blinkend
4	4	4	gelb/grün blinkend

Tabelle: eBus-Adresse



Inbetriebnahme Gasanschluss



Die erste Inbetriebnahme und die Bedienung des Gerätes sowie die Einweisung des Betreibers müssen von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, um Gefährdung oder Verletzung von Personen zu vermeiden und Beschädigungen am Gerät zu verhindern.

Inbetriebnahme Gasstrecke:

Vor Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass das Gerät der örtlich vorhandenen Gasart entspricht.

Gasart	Wobbeindex Ws		
	kWh/m³	MJ/m³	
Erdgas E/H	11,4 -15,2	40,9 - 54,7	
Erdgas LL ¹⁾	9,6 - 12,4	39,1 - 44,8	
Flüssiggas P	20,3 - 21,3	72,9 - 76,8	
1) gilt nicht in <at></at>			

- Gerät und Anlage müssen wasserseitig vollständig entlüftet und dicht sein.
- Fällt der wasserseitige Anlagendruck unter 1,5 bar, Wasser nachfüllen auf 1,5 bis max. 2,5 bar.
- Einwandfreie Montage des Abgaszubehörs prüfen.
- Gastherme muss außer Betrieb sein. Gaskugelhahn öffnen.
- Verkleidungsdeckel abnehmen.
- Verschlussschraube am Messnippel ① lockern und Gaszuleitung entlüften.




Bild: Messnippel Nennanschlussdruck

 Schlauch zum Differenzdruckmessgerät am Messnippel ① anschließen und gegen Atmosphäre messen.

Gasart	Nennanschlussdruck zulässiger Bereich		
Erdgas E/H/LL	20 mbar 18 - 25 mbar		
Flüssiggas P	50 mbar	43 - 57 mbar	
Flüssiggas P ¹⁾	29 mbar	25 - 35 mbar	
1) Gilt nicht in <de> <at></at></de>			

Liegt der gemessene Wert außerhalb dieser Grenzen, darf das Gerät nicht betrieben werden.

- → Gasversorgungsunternehmen benachrichtigen!
- Wert ablesen und in Inbetriebnahmeprotokoll eintragen.
- Schlauch abziehen und Messnippel wieder dicht verschließen.
- Verschlussschraube wieder dicht verschließen.
- Gerät in Betrieb nehmen.
- Überzünden und regelmäßiges Flammenbild des Brenners kontrollieren.



Gasdichtheit des Messnippels ① prüfen, da es sonst zu Gasaustritt und damit zu Explosions-, Erstickungs- und Vergiftungsgefahr kommen kann.



Umrüstung auf andere Gasarten CGU-2(K) / CGG-2(K)

Die Umstellung auf andere Gasarten erfolgt in 4 Schritten:



- 1. Düsenwechsel
- 2. Regelungsumstellung nach Gasartenumstellung
- 3. Düsendruck prüfen und einstellen
- 4. Kennzeichnung

Achtung Die Schritte sind einzuhalten, ansonsten Gefahr von Funktionsstörungen oder Schäden an der Anlage.

1. Düsenwechsel:

- Gerät am Betriebsschalter ausschalten und Gerät spannungsfrei schalten
- Verkleidungsdeckel der Gastherme entfernen. Hierzu Regelungsdeckel nach unten klappen, rechten und linken Drehriegel entriegeln, Verkleidungsdeckel unten lösen und oben aushängen
- Gaskugelhahn schließen, auf Sicherheitshinweise achten und Gasverschraubung am Gasverteilerbalken aufschrauben
- Befestigungsschrauben entfernen
- Gasverteilerbalken herausziehen
- Alle Brennerdüsen (Schlüsselweite 7) am Gasverteilerbalken ausschrauben
- Neue Brennerdüsen mit neuen Dichtungen einschrauben
- Der Zusammenbau des Gerätes erfolgt in entsprechend umgekehrter Reihenfolge.




Bild: Verteilerbalken

Heiztherme	Düsenanzahl	Ergas E/H		Flüssiggas Propan		Erdgas LL	
		Düsen- kennzahl	Düsen- Ø mm	Düsen- kennzahl	Düsen- Ø mm	Düsen- kennzahl	Düsen- Ø mm
CGU-2(K)	18	090	0,90	060	0,60	110	1,10
CGU-2(K)	24	090	0,90	060	0,60	110	1,10
CGG-2(K)	18	087	0,87	057	0,57	100	1,00
CGG-2(K)	24	087	0,87	057	0,57	100	1,00


Tabelle: Düsenanzahl, Düsengröße

- Fortfahren mit der Regelungsumstellung nach Gasart
- Düsendrücke einstellen
- Kennzeichnung



Regelungseinstellung nach Gasartumstellung

2. Regelungseinstellung:



- Gerät am Betriebsschalter Aus- und wieder Einschalten. Es darf keine Gerätestörung vorliegen.
- Entstörtaste **innerhalb der nächsten 30 Sekunden** nach Netz "Ein" drücken und während der nächsten Schritte gedrückt halten.
- Bei (CGU) wird nach 5 Sekunden (Entstörtaste gedrückt) am Leuchtring die aktuell eingestellte Gasart angezeigt siehe Tabelle: Gasarteneinstellung.
 bei (CGG) wird nach 5 Sekunden (Entstörtaste gedrückt) am Leuchtring vorläufig die aktuell eingestellte Rohrlänge angezeigt. Durch Verändern der Temperaturwahl Heizwasser wird die Gasartumstellung aktiv.
- **Temperaturwahl Heizwasser** in Richtung der gewünschten Gasart drehen und Einstellung anhand der Farbe des Leuchtrings kontrollieren (siehe Tabelle Gasarteneinstellung).
- Die Einstellung wird erst durch Loslassen der Entstörtaste aktiviert.
- Eine erfolgreiche Umstellung der Gasart wird durch 3-faches gelb/rotes Blinken (0,4s Ein / 1,0s Aus) der Leuchtringanzeige signalisiert.

Gasart	Erdgas	Flüssiggas	
Anzeige Leuchtring	schnell blinkend gelb	schnell blinkend rot	
Temperatureinstellung Heizwasser	Linksanschlag	Rechtsanschlag	

Tabelle: Gasarteneinstellung



Nach der Gasartumstellung muss der Düsendruck geprüft werden, da es sonst zu Schäden und Funktionsstörungen am Gerät kommen kann.

Hinweis:

Die Einstellung der Gasart kann auch mit den Zubehörregler BM vorgenommen werden (Fachmannparameter HG12, Beschreibung siehe Kapitel

"Regelungsparameter anzeigen / ändern mit Wolf Regelungszubehör").



Düsendruck prüfen

3. Düsendruck prüfen und einstellen:

- Gastherme muss außer Betrieb sein.
- Gaskugelhahn öffnen.
- Verkleidungsdeckel der Therme entfernen und Regelung nach vorne verschieben.
- Verschlussschraube am Messnippel [2] lockern.
- (+) Anschluss des Differenzdruckmessgerätes mit Schlauch am Messnippel [2] anschließen.
- (-) Anschluss des Differenzdruckmessgerätes mit Schlauch an der Messöffnung [3] des Brennraumgehäuses anschließen (nur bei CGG-2(K)).
- Gerät in Betrieb nehmen durch Drehen der Temperatureinstellung Heizwasser auf Stellung 8.
- Düsendruck P_{min} (bei minimaler Geräteleistung) innerhalb der ersten 180 Sekunden nach der Zündung (Softstartphase = minimale Leistung) ablesen.
- Temperatureinstellung Heizwasser auf Symbol Schornsteinfeger weiterdrehen.
- Düsendruck P_{max} (bei maximaler Geräteleistung) innerhalb der Testphase von 15 Minuten ablesen.
- Werte mit Tabelle vergleichen.
- Verschlussschraube wieder schließen.




Bild: Messnippel Düsendruck




Bild: Messnippel Brennraumgehäuse

Düsendrücke zur Gasmengeneinstellung nach der Düsendruckmethode

			Düsendrücke in mbar (1013 ±0,5 mbar; 15°C)			
Gasheiztherme (Gaskombitherme)	Wärmeleistung P in kW	Wärmebelastung Q in kW	Erdgas LL W ₁ = 37,4 MJ/m³ = 10,4 kWh/m³	Erdgas E/H W ₁ = 45,7 MJ/m³ = 12,7 kWh/m³	Flüssiggas P W ₁ =70,7 MJ/m³ = 19,6 kWh/m³	
CGU-2(K)-18	18,0	20,2	9,0	12,7	26,7	
	15,3	17,3	6,8	9,5	20,0	
	13,0	14,8	5,1	7,1	14,8	
	10,9	12,5	3,7	5,2	10,7	
	8,0	8,8	2,4	3,2	5,8	
CGU-2(K)-24	24,0	26,5	8,9	12,9	25,4	
	20,4	22,5	6,5	9,4	18,7	
	16,0	18,1	4,3	6,3	12,3	
	13,0	14,9	3,1	4,4	8,5	
	10,9	12,0	2,3	3,1	6,0	
CGG-2(K)-18	18,0	19,7	14,7	15,9	36,0	
	15,3	16,7	10,8	11,4	25,9	
	13,0	14,2	8,1	8,8	19,3	
	10,9	12,0	5,8	6,3	14,1	
	8,0	8,5	3,1	3,3	7,5	
CGG-2(K)-24	24,0	26,5	15,6	16,8	35,8	
	20,4	22,5	11,5	12,2	26,1	
	16,0	17,7	7,4	7,5	15,9	
	13,0	14,0	4,6	4,8	10,0	
	10,9	11,7	3,3	3,4	7,3	

Tabelle: Düsendrucktabelle



Düsendruck prüfen

Gasdurchflusstabelle zur Gasmengeneinstellung nach der Volumenstrommethode

Gasheiz-	Wärme-	Wärme-				Gaso	durchfluss	in I/min (1013 mba	r; 15°C)			
therme	leistung	belastung		Erdgas E/H und LL									
(Gaskombi-	kW	kW		bei einem Betriebsheizwert H, in MJ/m³ (kWh/m³)									
therme)			25,9(7,2)	27,4(7,6)	28,8(8,0)	30,2(8,4)	31,7(8,8)	33,1(9,2)	34,6(9,6)	36,0(10,0)	37,4(10,4)	38,9(10,8)	40,3(11,2)
				entsprechend einem Brennwert H _s in MJ/m³ (kWh/m³)									
			28,8(8,0)	30,2(8,4)	31,7(8,8)	33,8(9,4)	35,3(9,8)	36,7(10,2)	38,1(10,6)	40,0(11,1)	41,8(11,6)	43,2(12,0)	4,6(12,4)
	18,0	20,2	47,0	44,5	42,3	40,3	38,4	36,8	35,2	33,8	32,5	31,3	30,2
	15,3	17,2	40,0	37,9	36,0	34,3	32,8	31,3	30,0	28,8	27,7	26,7	25,7
CGU-2(K)-18	13,0	14,8	34,3	32,5	30,8	29,4	28,0	26,8	25,8	24,7	23,7	22,8	22,1
	10,9	12,5	28,9	27,4	26,0	24,8	23,7	22,6	21,6	20,9	20,0	19,3	18,6
	8,0	8,8	21,3	20,2	19,2	18,3	17,4	16,7	16,0	15,4	14,7	14,2	13,7
	24,0	26,5	61,3	58,1	55,2	52,6	50,2	48,0	46,1	44,3	42,4	40,8	39,5
	20,4	22,5	52,8	40,0	47,5	45,2	43,2	41,3	39,7	38,0	36,5	35,1	34,0
CGU-2(K)-24	16,0	18,1	41,9	39,7	37,7	35,9	34,3	32,8	31,5	30,2	29,0	27,9	27,0
	13,0	14,9	34,5	32,7	31,0	29,6	28,2	27,0	25,9	24,8	23,9	23,0	22,2
	10,9	12,0	28,9	27,4	26,0	24,8	23,7	22,6	21,8	20,9	20,0	19,3	18,6
	18,0	19,7	45,6	43,5	41,0	39,9	37,3	35,7	34,1	32,8	31,5	30,4	29,3
	15,3	16,7	38,6	36,6	34,8	33,1	31,7	30,2	29,0	27,8	26,7	25,8	24,8
CGG-2(K)-18	13,0	14,2	32,8	31,1	29,6	28,2	26,9	25,8	24,8	23,7	22,8	21,9	21,2
	10,9	12,0	27,8	26,3	25,0	23,8	22,7	21,8	20,6	20,0	19,3	18,5	17,9
	8,0	8,5	19,6	18,6	17,7	16,8	16,1	15,4	14,8	14,2	13,6	13,1	12,7
	24,0	26,5	61,3	58,2	55,2	52,6	50,2	48,0	49,0	44,2	42,5	40,9	39,4
	20,4	22,5	52,1	49,3	46,9	44,6	42,6	40,8	39,1	37,5	36,6	34,8	33,5
CGG-2(K)-24	16,0	17,7	41,0	38,8	36,9	35,1	33,5	32,1	30,8	29,5	28,4	27,4	26,3
	13,0	14,0	32,4	30,7	29,2	27,7	26,5	25,4	24,3	23,3	22,4	21,6	20,9
	10,9	11,7	27,0	25,6	24,4	23,2	22,1	21,2	20,3	19,5	18,8	18,1	17,4

Kontrolle der Gasmengeneinstellung

Ist der tatsächliche Betriebsheizwert bekannt, kann die Gasmenge mit Stoppuhr und Gaszähler nach folgender Formel kontrolliert werden.

Gerätezulassung

Gerät	Тур	Kate	gorie	Betriebsweise		anschließbar an			
		Deutsch- land	Österreich	raumluft abhängig	raumluft unabhängig	Schornstein	Luft-/Ab- gasschorn- stein	Luft-/Ab- gasführung	
CGU-2(K)	B _{11BS}	II _{2ELL3P}	II _{2H3P}	Х		Х			
CGG-2(K)	B ₃₂ ,C _{12x} , C _{32x} , C _{42x}	II _{2ELL3P}	II _{2H3P}	X 1)	x	X 1)	x	x	

¹⁾ Luft- Abgasführung B 32 erforderlich

Die Gastherme entspricht der Schutzart IP X4D und darf in Bädern im Schutzbereich 1 und größer nach VDE 0100 Teil 701 installiert werden.

Achtung Liegen die gemessenen Werte außerhalb dieser Grenzen, muss das Gasventil nachgestellt werden (siehe "Gasventil nachstellen"), da es sonst zu Schäden und Funktionsstörungen am Gerät kommen kann.

Ansonsten unter Punkt "Messgerät wieder entfernen" fortfahren.



Gasventil nachstellen Düsendruck prüfen / einstellen

Gasventil nachstellen:

Die Einstellung der Düsendrücke muss in folgender Reihenfolge durchgeführt werden:

- Transparente Kunststoffkappe [4] am Gaskombiventil abnehmen.
- Gerät im Schornsteinfegerbetrieb (**P**_{max}) betreiben.
- Einstellung des maximalen Drucks an der Mutter [5] (Schlüsselweite 10).
- Anziehen erhöht den Druck
- Lösen reduziert den Druck
- Kabel am Gasventil abziehen, Gerät geht auf minimale Leistung (P_{min}).
- Einstellung des minimalen Drucks an der Schraube
 [6] nach Düsendrucktabelle (Schlitzschraubendreher
 6x1); dabei Mutter [5] gegen Verdrehen blockieren.
- Rechtsdrehen erhöht den Druck
- Linksdrehen reduziert den Druck
- Kunststoffkappe [4] wieder aufsetzen.
- Kabel wieder aufstecken.




Bild: Gaskombiventil

Messgerät wieder entfernen:

- Gastherme außer Betrieb nehmen. Gaskugelhahn schließen
- Schläuche abziehen, Messnippel [2] und Messöffnung
 [3] wieder dicht verschließen. Gaskugelhahn öffnen.



Gasdichtheit des Messnippels prüfen, ansonsten Gefahr von Gasaustritt und in Folge Gesundheitsschäden.





Bild: Messnippel Düsendruck

4. Kennzeichnung:

Die Kennzeichnung der Gasartumstellung ist gemäß der Anleitung des Umrüstsatzes durchzuführen.



Anpassung der Abgasrohrlängen CGG-2(K)



- Gerät am Betriebsschalter Aus- und wieder Einschalten. Es darf keine Gerätestörung vorliegen.
- Entstörtaste **innerhalb der nächsten 30 Sekunden** nach Netz "Ein" drücken und während der nächsten Schritte gedrückt halten.
- Nach 5 Sekunden (Entstörtaste gedrückt) zeigt der Leuchtring die aktuell eingestellte Rohrlänge an (siehe Tabelle: Rohrlängeneinstellung).
- **Temperaturwahl Warmwasser** in Richtung der gewünschten Rohrlänge drehen und Einstellung anhand der Blinkfolge des Leuchtrings kontrollieren.
- Die Einstellung wird erst durch Loslassen der Entstörtaste aktiviert.
- Eine erfolgreiche Umstellung der Rohrlänge wird durch 3-faches grünes Blinken (0,4s Ein / 1,0s Aus) der Leuchtringanzeige signalisiert.

Abgas- Rohrlänge CGG-2(K)	Stellung Drehknopf Temperaturwahl Warmwasser	Anzeige Leuchtring (grün)	errechnete Länge (m)
1	1	1x0,4s Ein/Aus 1x1,5s Pause	1,3 -1,5
2	2	2x0,4s Ein/Aus 1x1,5s Pause	1,5 - 2,5
3	3	3x0,4s Ein/Aus 1x1,5s Pause	2,5 - 3,5
4* (Werkseinstellung)	· 1		3,5 - 4,0
5*	5	5 x0,4s Ein/Aus 1x1,5s Pause	4,0 - 5,0

Tabelle:Rohrlängeneinstellung

Hinweis:

Die Einstellung der Anpassung der Abgasrohrlänge kann auch mit den Zubehörregler BM vorgenommen werden (Fachmannparameter HG00, Beschreibung siehe Kapitel "Regelungsparameter anzeigen / ändern mit Wolf Regelungszubehör").

^{*} Betrieb nur mit Kondensatableitung in der Luft- / Abgasführung (siehe Zubehör)



Abgasmessung CGU-2(K) / CGG-2(K)

Die Abgasmessung muss bei geschlossenem Gerät durchgeführt werden.

Messen der Ansaugluft CGG-2

- Schraube aus der Messöffnung Ansaugluft entfernen.
- Messsonde bis Anschlag einführen.
- Gerät in Betrieb nehmen und Temperaturwahl Heizwasser auf Schornsteinfegersymbol drehen. (Leuchtring der Statusanzeige blinkt gelb.)
- Temperatur und CO₂ bzw. O₂messen.

Bei einem ${\rm CO_2}$ -Gehalt \geq 0,3 % bzw. 20,5% ${\rm O_2}$ Gehalt bei konzentrischer Luft- / Abgasführung liegt eine Undichtigkeit im Abgasrohr vor, die beseitigt werden muss.

 Nach Beendigung der Messung, das Gerät ausschalten, Messsonde herausnehmen und die Messöffnung verschließen. Dabei auf dichten Sitz der Schrauben achten!



Bild: Geräteanschlussstück vertikal

Messen der Abgasparameter bei CGG-2



Bei geöffneter Messöffnung kann Abgas in den Aufstellungsraum austreten. Es besteht die Gefahr der Erstickung.

- Schraube aus der Messöffnung Abgas entfernen.
- Messsonde bis zur Rohrmittel einführen.
- Gerät in Betrieb nehmen und Temperaturwahl Heizwasser auf Schornsteinfegersymbol drehen. (Leuchtring der Statusanzeige blinkt gelb.)
- Temperatur und CO₂ Wert messen.
 Der CO₂ Wert ist bei maximaler Heizleistung zu messen. Die Werte entnehmen Sie der nebenstehenden Tabelle.
- Nach Beendigung der Messung, das Gerät ausschalten, Messsonde herausnehmen und die Messöffnung verschließen. Dabei auf dichten Sitz der Schrauben achten!



Bild: Geräteanschlussstück horizontal

Gasart	Erdgas E/H/LL	Flüssiggas P		
CO ₂ - Wert in %	8,0	9,3		

Der CO₂ - Wert darf eine Abweichung von ± 1% aufweisen.

Messen der Abgasparameter bei CGU-2

- Messsonde ins Abgasrohr einführen und Kernstrom suchen.
- Abgaswerte aufnehmen.
- Messsonde herrausnehmen und Mess öffnung verschließen.




Bild: Abgasmessung CGU-2(K)





Maximale Heizleistung begrenzen

Die Leistungseinstellung kann mit dem eBus-fähigen Wolf-Regelungszubehör über den Parameter HG 02, 03, 04 verändert werden.

Die Heizleistung wird durch den Modulationsstrom des Gasmagnetventils bestimmt. Durch Verringerung des Modulationsstroms gemäß Tabelle wird die max. Heizleistung bei 80/60°C für Erdgas und Flüssiggas angepaßt.


Leistungseinstellung 18 KW





Leistungseinstellung 24 KW

Leistung [kW]	10,9	12	15	18	21	24
I _{Mod} [%]	0-27	33	46	60	75	100





Auswahl der Pumpenstufe / Bypass

Das Gerät ist mit einer 3-stufigen Pumpe ausgestattet, die im Auslieferungszustand auf Stufe 2 eingestellt ist.




Bild: Schaltstufen an der Heizkreispumpe

Der Mindestumlauf wird über eine Verbindungsleitung zwischen Vorlauf und Rücklauf sichergestellt. In der Verbindungsleitung ist ein automatisches Überströmventil und ein manuell, einstellbares Bypassventil integriert.

Das Bypassventil ist im Auslieferungszustand komplett geöffnet "MAX".

Durch das Schließen des Ventils kann die Restförderhöhe gesteigert werden

(siehe "Auswahl der Pumpenstufe/Bypass").





Bild: Bypassventil




Auswahl der Pumpenstufe / Bypass


Bypassventil CGU-2(K)-18 / CGG-2(K)-18 komplett geöffnet (Auslieferungszustand)




Bypassventil CGU-2(K)-18 / CGG-2(K)-18 geschlossen



Bypassventil CGU-2(K)-24 / CGG-2(K)-24 komplett geöffnet (Auslieferungszustand)



Bypassventil CGU-2(K)-24 / CGG-2(K)-24 geschlossen





Abgasüberwachung prüfen CGU-2(K)

Abgasüberwachung bei CGU-2(K) überprüfen

Die elektronische Abgasüberwachung schaltet bei Abgasaustritt an der Strömungssicherung die Gastherme CGU-2(K) ab. Nach ca. 15 min. geht das Gerät selbständig wieder in Betrieb.



Es muss eine jährliche Kontrolle der Funktion der Abgasüberwachung durchgeführt werden. Bei nicht ordnungsgemäßer Funktion der Abgasüberwachung darf die Gastherme nicht in Betrieb genommen werden, da sonst unkontrolliert Abgas austreten kann, wodurch Vergiftungsgefahr besteht.

Es ist wie folgt vorzugehen:

- · Gerät außer Betrieb nehmen.
- Abgasrohr bzw. Geräteanschlussbogen anheben und Abgasrohranschluss der Strömungssicherung mit Blech abdecken.
- · Gerät in Betrieb nehmen.
- Schornsteinfegerbetrieb aktivieren. Leuchtring blinkt gelb.

Bei einwandfreier Funktion der Abgasüberwachung schaltet die Gastherme nach spätestens 2 min. ab.

- Abdeckblech entfernen. Abgasrohr bzw. Abgasrohrbogen wieder montieren.
- Nach ca. 15 min. geht die Gastherme automatisch wieder in Betrieb.

Alle Bauteile wieder zusammenbauen und auf Funktionssicherheit prüfen!
Sicherheitshinweise zur Wartung beachten!




Bild: Abgasrohranschluss abdecken





Die in der Tabelle unter Punkt "Anpassung der Abgasrohrlängen" genannten Maximallängen dürfen nicht überschritten werden, ansonsten kann es zu unvollständiger Verbrennung kommen und in Folge Schäden am Gerät und insbesondere Feuchtigkeitsschäden an der Anlage.



Bei einem CO-Gehalt im Abgas von mehr als 300 ppm (luftfrei) ist die Ursache zu beheben, andernfalls darf die Therme nicht weiter betrieben werden, da sonst bei Abgasaustritt Erstickungs- und Vergiftungsgefahr besteht.




Wolf Geräte sind gemeinsam mit dem original Wolf Luft-Abgasführungen Systemzertifiziert. Verwenden Sie nur original Wolf Luft-Abgasführungen. Bei Verwendung anderer Zubehöre können Funktionsstörungen auftreten. Sach- und Personenschäden sind nicht auszuschließen.

Berechnung der Rohrlänge 60/100 mm


Errechnete Rohrlänge = Länge der geraden Rohre + 1,0 m je 90°-Bogen + 0,5 m je 45°-Bogen

Allgemeiner Hinweis:


Ab 2,5 m errechneter Rohrlänge empfehlen wir den Einbau einer Kondensatfalle. Die Systeme C12x, C32x und C42x sind auch für die Aufstellung in Garagen geeignet.




Außenwandanschluss (raumluftunabhängig) konzentrisches waagerechtes System 60/100 mm errechnete Rohrlänge min / max = 0,3 / 5,0 m



Anschluss an Luft-Abgasschornstein (LAS) (raumluftunabhängig) konzentrisches System 60/100 mm



Dachdurchführung (raumluftunabhängig) konzentrisches senkrechtes System 60/100 mm errechnete Rohrlänge min / max = 0,3 / 5,0 m



Anschluss an Abgasschornstein; Zuluft direkt über Gerät oder mit waagerechter konzentrischer Anschlussleitung (raumluftabhängig) konzentrisches System 60/100 mm



Luft-/Abgasführung LAF CGG-2(K)



Für Gaskombithermen mit einer Luft-/Abgasführung über Dach, bei denen sich über der Decke lediglich die Dachkonstruktion befindet, gilt folgendes:



Wird für die Decke eine Feuerwiderstandsdauer verlangt, so müssen die Leitungen für die Verbrennungsluftzuführung und Abgasabführung im Bereich zwischen der Oberkante der Decke und der Dachhaut eine Verkleidung haben, die ebenfalls diese Feuerwiderstandsdauer hat und aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht. Werden die hier genannten Vorkehrungen nicht getroffen, besteht die Gefahr der Brandübertragung.



Wird für die Decke keine Feuerwiderstandsdauer vorgeschrieben, so müssen die Leitungen für die Verbrennungsluftzuführung und Abgasabführung von der Oberkante Decke bis zur Dachhaut in einem Schacht aus nichtbrennbaren, formbeständigen Baustoffen oder in einem metallenen Schutzrohr verlegt werden (mechanischer Schutz). Werden die hier genannten Vorkehrungen nicht getroffen, besteht die Gefahr der Brandübertragung. Ein Abstand Luft-/Abgasführung von brennbaren Baustoffen bzw. brennbaren Bestandteilen ist nicht erforderlich, da bei Nennwärmeleistung keine höheren Temperaturen als 85°C auftreten.



Die Luft-/Abgasführung darf ohne Schacht nicht durch andere Aufstellungsräume geführt werden, da die Gefahr der Brandübertragung besteht sowie kein mechanischer Schutz gewährleistet ist.




Werden mit einer Luft-/Abgasführung Geschosse überbrückt, so müssen die Leitungen außerhalb des Aufstellraumes in einem Schacht mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Min. und bei Wohngebäuden geringer Höhe von mind. 30 Min. geführt werden. Abgasrohre aus Kunststoff sind nicht zulässig. Bei Nichteinhaltung dieser Anweisung könnte es zu Brandübertragung kommen.

Werden Gaskombithermen als Außenwandgerät (Luft-/Abgasführung über Außenwand) installiert, so muß die Nennleistung im Heizbetrieb auf unter 11 kW reduziert werden.




Ist die Luft-/Abgasführung länger als 2,5 m und der Heizbedarf sehr gering, wird eine Kondensatfalle empfohlen, um Feuchteschäden an der Gasheiztherme zu vermeiden (siehe Wolf Zubehör).






Luft-/Abgasführung (LAF) senkrecht CGG-2(K)



- 1 Gastherme
- 2 Geräteanschluss gerade
- 2b Geräteanschlussbogen 90°, für Anschluss an Gastherme
- 3 Schiebemuffe
- 3b Kondensatfalle horizontal oder vertikal
- 4 Luft-/Abgasrohr mit Revisionsöffnung 250 mm
- 5 Luft-/Abgasrohr Lieferbare Längen: 500 mm, 1000 mm
- 6 Bogen 45°, zur Verbindung von 2 Luft-/Abgasrohren
- 7 Bogen 90°, zur Verbindung von 2 Luft-/Abgasrohren
- 8 Luft-/Abgasführung senkrecht, (Dachdurchführung dreischalig) für Flach- oder Schrägdach
- 9 Luft-/Abgasführung waagerecht, mit Windschutz
- 10 Anschluss an Abgasschornstein B32 Länge Luftrohr 65 mm mit Luftöffnungen
- 11 Rosette Innenwand
- 12 Rosette für Außenwand
- 13 Flachdachkragen
- 14 Universalpfanne oder Dachplatte oder Adapter "Klöber" für Schrägdach Teil1
- 15 Universalpfanne oder Dachplatte oder Adapter "Klöber" für Schrägdach Teil2
- 16 Befestigungsbügel für Dachdurchführung
- 17 Abstandschelle
- 19 Luft-/Abgasrohr für Anschluss an Bestands-LAS Länge: 300 mm
- 20 Anschluß für Luft-/Abgasschornstein Länge 962 mm



Anschluss an LAS und Abgasschornstein



z.B. System Plewa


z.B. System Schiedel

Anschluss an Abgasschornstein B32


Der Anschluss für den Abgasschornstein (17) muß direkt am Abgasschornstein gemäß Bild installiert werden (kein Verlängerungsstück zwischen Abgasschornstein und Anschlussstück).

Die Luftöffnungen müssen vollständig frei sein.


Der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister muss vor der Installation den Abgasschornstein auf Eignung prüfen.



Montagehinweise:



Ist eine Revisionsöffnung für die Luft-/Abgasführung gefordert, dann ist ein Luft-/Abgasrohr mit Revisionsöffnung (4) einzubauen. Bei LAF-Längen über 2m, Aufstellung im Kaltbereich und/oder erforderlichem Heizwärmebedarf unter 15 kW wird der Einbau der 3-schaligen Dachdurchführung (isoliert) empfohlen.






Montagehinweise:

Hinweise:

Für den Geräteanschluss sind die beiliegenden Schrauben zu verwenden.



Die gerade Luft-/Abgasführung darf bei Installation an einen Luft-/Abgasschornstein nicht mehr als 2 m lang sein. Es dürfen maximal zwei 90° Umlenkungen zusätzlich Achtung zum Geräteanschlußbogen eingebaut werden. Gefahr von Funktionsstörungen bei Nichteinhaltung.



Abgasklappe für CGU-2(K)

Es wird der Einsatz von motorisch gesteuerten Abgasklappen empfohlen. Diese Klappen müssen eine CE-Zulassung haben und werden am Anschlusskasten der Regelung angeschlossen.

Hinweis für die Entsorgung:

Wir nehmen Ihr Wolf-Altgerät für Sie kostenlos bei einem unserer Auslieferungslager zurück.

3062159_1209 49



Inbetriebnahmeprotokoll

	Inbetriebnahmearbeiten CGU-2(K) / CGG-2(K)	Messwer	te oder Bestätiç	gung
1)	Gasart	Erdgas E/H		
		Erdgas LL		
		Flüssiggas		
		Wobbe-Index		_kWh/m³
		Betriebsheizwert		_kWh/m³
2)	Errechnete Abgasrohrlänge			
2)	Effectifiete Abgastoffflange	Nr		m mm
3)	Gasanschlussdruck überprüft?			mbar
4)	Düsendrücke kontrolliert?			
	(nur bei Gasartwechsel ausfüllen):			
5)	Gas-Dichtheitskontrolle durchgeführt?			
6)	Luft-/Abgassystem,			
	Dichtigkeit Kondensatfalle (optional), kontrolliert?			
7)	Hydraulik auf Dichtheit kontrolliert?			
8)	Gerät und Anlage entlüftet?			
9)	Anlagendruck 1,5 - 2,5 bar vorhanden?			
10)	Funktionsprüfung durchgeführt?			
11)	Verkleidung angebracht?			
12)	Betreiber eingewiesen, Unterlagen übergeben?			
13)	Inbetriebnahme bestätigt?			
	Firma / Name			
	Datum / Unterschrift			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



Arbeitsschritte Inspektion und Wartung / Wartungsprotokoll

Achtung Um eine zuverlässige und wirtschaftliche Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten und um Gefahren für Personen und andere Sachen zu vermeiden, ist der Betreiber der Anlage darauf hinzuweisen, dass diese einmal jährlich von einem zugelassenen Fachmann überprüft und gereinigt werden muss.

Protokoll über die Inspektions- und Wartungsarbeiten

Nr.	Arbeitsschritt	durch	zuführen	Wartung 1	
		immer	bei Bedarf	Wartung 1	
1	Gerät ausschalten, stromfrei schalten und Gaskugelhahn schließen	х			
2	Wasser- und heizwasserseitige Absperrungen schließen	х			
3	Gasbrenner ausbauen und auf Verschmutzung prüfen	х			
4	Gasbrenner und Gasdüsen reinigen		x		
5	Heizwasser-Wärmetauscher auf Verschmutzung prüfen	х			
6	Heizwasser-Wärmetauscher reinigen		х		
7	Gasbrenner wieder einbauen	х			
8	Warmwasser-Wärmetauscher reinigen und wieder montieren		x		
9	Sieb im Kaltwassereingang reinigen und wieder montieren	х			
10	Elektrische Steckverbindungen auf festen Sitz prüfen	Х			
11	Zustand der Zünd- und Ionisationselektroden prüfen	Х			
12	Elektroden bei Bedarf wechseln		x		
13	Wasser- und heizwasserseitige Absperrungen wieder öffnen	х			
14	Dichtheit der hydraulischen Komponenten überprüfen	Х			
15	Gaskugelhahn öffnen und Gerät in Betrieb nehmen	Х			
16	Zünd- und Brennerverhalten prüfen	х			
17	Dichtheit der gasführenden Komponenten überprüfen	х			
18	Abgasüberwachung bei CGU-2(K) überprüfen	Х			
19	Kondensatfalle, Verschlusseinrichtung (falls vorhanden) bei CGG-2(K) Luft-/Abgasführung überprüfen	х			
20	Inspektions- bzw. Wartungsschritte bestätigen		Stemp	el	
	Firma				
	Name				
	Datum				
	Unterschrift				
Der	Abschluss eines Wartungsvertrages wird empfohlen!				

3062159_1209 51



Arbeitsschritte Inspektion und Wartung / Wartungsprotokoll zum kopieren


Protokoll über die Inspektions- und Wartungsarbeiten

Nr.		nzuführen	Wartung 2	Wartung 3	Wartung 4	Wartung 5	Wartung 6
	immer	bei Bedarf		_		_	_
1	X						
2	Х						
3	х						
4		x					
5	x						
6		X					
7	x						
8		x					
9	х						
10	х						
11	Х						
12		х					
13	х						
14	Х						
15	х						
16	Х						
17	х						
18	х						
19	х						
20							
			ngsvertrages wi				



Reinigen des Gasbrenners:

- Gerät am Betriebsschalter ausschalten, Gerät spannungsfrei schalten und Gaskugelhahn schließen
- Verkleidungsdeckel der Gastherme entfernen. Hierzu Regelungsdeckel nach unten klappen, rechten und linken Drehriegel entriegeln, Verkleidungsdeckel unten lösen und oben aushängen
- Halteklammern des Frontdeckels nach oben bzw. unten wegschieben und Frontdeckel entfernen (nur bei CGG-2(K))
- Heizungswasser entleeren, dabei Wasser mit Behälter auffangen
- Kabel an der Ionisationselektrode [1] und Steckverbindung der Zündelektrode [1] am Gaskombiventil abziehen
- Brenner Befestigungsschrauben entfernen [2]
- Überwurfmutter am Vor- und Rücklaufanschluss der Brennereinheit lösen [3]
- Überwurfmutter der Gaszuleitung lösen [4]
- Der Brenner kann durch leichtes nach Aussendrücken der Befestigungswinkel herausgezogen werden
- Im ausgebauten Zustand k\u00f6nnen bei Bedarf sowohl die Elektroden als auch das Gasverteilerrohr abgeschraubt werden [5]
- Eventuelle Verbrennungsrückstände mit einer Bürste (keine Stahlbürste) entfernen
- Düsen und Injektoren ggf. mit einem weichen Pinsel reinigen und mit Druckluft durchblasen
- Bei stärkerer Verschmutzung Brenner mit Seifenlauge auswaschen und mit klarem Wasser nachspülen
- Der Einbau des Brenners erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, jedoch erst nach Reinigung des Heizwasser-Wärmetauschers



Befestigungsschrauben Brennereinheit [2] Achtung: parallel mit der anderen Seite durchführen

Bild: Reinigen des Gasbrenners




Bild: Reinigen des Gasbrenners




Bild: Reinigen des Gasbrenners



Bild: Brennereinheit demontiert



Reinigen des Heizwasserwärmetauschers:

- Kabel am Ventilator abziehen (nur CGG-2(K))
- **Befestigungsschrauben des Ventilators** [6] lösen und Ventilator demontieren (nur CGG-2(K))
- Brennkammervorderwand nach lösen der beiden **Befestigungsschrauben** demontieren [7]
- Kabel Abgastemperaturwächter abziehen (nur CGU-2(K)) [8]
- Abgasrohr bzw. Abgasbogen entfernen und Abgassammelkasten / bzw. Strömungssicherung nach vorne abziehen / bzw. nach oben entfernen

(**Achtung**: beim Zusammenbau (CGU-2(K) hintere Abkantung der Strömungssicherung, zwischen Heizwasserwärmetauscher und Führungsschiene schieben)

 Heizwasserwärmetauscher von oben und unten mit einer Bürste (keine Stahlbürste) reinigen und ggf. mit Druckluft durchblasen

Lamellen dabei nicht verbiegen. Gegebenenfalls mit einer Flachzange nachrichten [9]

Bei stärkerer Verschmutzung , Heizwasserwärmetauscher demontieren

- Vor der Demontage des Heizwasserwärmetauschers Anlage wasserseitig drucklos und stromlos machen, Gaskugelhahn schließen, dabei Sicherheitshinweise beachten
- 2 x Halte-Clips von Vorlauf- Rücklauf Heizwasserwärmetauscher demontieren, nach vorne abziehen [10]
- Heizwasserwärmetauscher, unter leichtem Rütteln, nach oben von Verrohrung demontieren (auf O-Ringdichtungen achten)
- mit Seifenlauge Heizwasserwärmetauscher reinigen
- Der Zusammenbau der Komponenten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge




Bild: CGU-2(K)




Bild: CGG-2(K)




Bild: Heizwasserwärmetauscher [9]




Bild: Demontage Heizwasserwärmetauscher



Reinigen des Warmwasser-Wärmetauschers

Je nach Wasserbeschaffenheit empfiehlt sich eine periodische brauchwasserseitige Entkalkung des Warmwasser-Wärmetauschers.

Hierzu ist die Demontage der Hydraulikgruppe erforderlich!

Die Demontage der Hydraulikgruppe geschieht wie folgt:

- Anlage hydraulisch drucklos machen, dazu Wasser mit Behälter auffangen.
 Hauptschalter ausschalten und Gaskugelhahn schließen, dabei Sicherheitshinweise beachten!
- alle 4 Verriegelungsklammern (2) ca. 2cm nach außen ziehen (siehe Pfeile - nicht demontieren) ggf. Gasrohr zur Erleichterung ausbauen
- die beiden Sicherheitsraster (3) durch Drehung der Schraube nach links entriegeln (siehe beide Ansichten - SW 6)
- Klammer (4) für Fühler und Thermomanometer, nach rechts herausziehen und diese abziehen
- Verschraubung (5) Ausdehnungsgefäß öffnen und nach vorne drehen (SW 24)
- Verschraubung (6) Gas öffnen und zur Seite drehen (SW 24)
- Verriegelungen von Vor- und Rücklauf (7) durch Drehen um 90° nach links öffnen, anschließend Rohre zur Seite drücken (auf O-Ringe achten)
- Elektr. Anschlusskabel (8) zum Umschaltventil,
 Wassersensor, Pumpe etc. abstecken
 (Stecker sind verwechslungssicher codiert)
- nun komplette Hydraulikgruppe, unter leichtem Rütteln, nach oben wegziehen, anschließend nach vorne entnehmen
- an demontierter Hydraulikgruppe mit einen 4mm Imbus Steckschlüssel die zwei Befestigungsschrauben (9) lösen




Bild: Unteransicht




Bild: Frontansicht




Bild: Entriegelung Vorlauf




Bild: Hydraulikgruppe



 Wärmetauscher abziehen und mit einem handelsüblichen Kalklöser behandeln

Achtung:

Bei Wiedermontage auf richtigen Sitz der vier Gummi-Dichtungen und auf die richtige Einbaulage des Warmwasser-Wärmetauschers achten.

Bei Wiedereinbau auf Beschriftung am Heizwasserwärmetauschers achten, muss nach unten zeigen (siehe Foto)

- Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei O-Ringe mit Silikonfett einstreichen
- Bei der Befüllung des Gerätes nach entsprechendem Kapitel dieser Anleitung vorgehen. Befüllung jedoch erst nach Reinigung des
 Siebes im Kaltwasserzulauf durchführen

Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes

- Der Prüfanschluß des Ausdehnungsgefäßes befindet sich oben, hinter der Strömungssicherung

Tauschen des Ausdehnungsgefäßes

- Vorgehensweise wie bei Reinigung des Heizwasserwärmetauschers und Reinigung Gasbrenner
- Verschraubungen Ausdehnungsgefäß, Gasleitung und Heizwasserwärmetauscher lösen [11]
- Kabel an der Ionisationselektrode [1] und Steckverbindung der Zündelektrode [1] am Gaskombiventil abziehen
- obere Konsolenbefestigung lockern (nicht demontieren) [12]
- untere Befestigungsschraube demontieren [13]
- Thermenkonsole komplet nach oben und nach vorne ziehen [14]
- Ausdehnungsgefäß tauschen
- Der Zusammenbau der Komponenten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge



Bild: Ansicht Warmwasserwärmetauscher ausgebaut




Bild: Tausch des Ausdehnungsgefäßes



Reinigen des Siebes im Kaltwassereingang

- Kaltwasserzulauf anlagenseitig verschließen
- Geräteseitige Zulaufabsperrung Kaltwasser demontieren. Dabei auslaufendes Wasser mit Behälter auffangen
- **Sieb** herausziehen und mit Druckluft ausblasen oder unter einem Wasserstrahl reinigen
- Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge unter Verwendung neuer Dichtungen.

Hinweis: Am Kaltwasseranschluss [15] des Gerätes ist serienmäßig ein kombiniertes Kaltwassersieb mit Durchflussmengenregler [16] eingesetzt (siehe Bild).





Bild: Durchflussmengenregler mit Kaltwassersieb




Nach erfolgter Wartung gehen Sie It. Kapitel "Inbetriebnahme Vorgehensweise" vor!

Zerlegen der Hydraulikgruppe






Schaltplan CGU-2(K)





Schaltplan CGG-2(K)





Technische Daten

Тур		CGU-2(K) 18	CGU-2(K) 24
Nennwärmeleistung	kW	18	24
Nennwärmebelastung	kW	20,2	26,5
Kleinste Wärmeleistung (modulierend)	kW	8,0	10,9
Kleinste Wärmebelastung (modulierend)	kW	8,8	12,0
Normnutzungsgrad bei 75/60°C (Hi/Hs)	%	93/85	94/85
Heizungsvorlauf Außen Ø	G	3/4	3/4"
Heizungsrücklauf Außen Ø	G	3/4	3/4"
Warmwasseranschluss (bzw.Speicheranschluss)	G	3/4	3/4
Kaltwasseranschluss (bzw.Speicheranschluss)	G	3/4	3/4
Gasanschluss	G	3/4	3/4
Luft/Abgasrohranschluss	mm	110	130
Gasanschlusswert:		110	100
Erdgas E/H (H _i = 9,5 kWh/m³=34,2MJ/m³)	m³/h	2,1	2,8
Erdgas LL (H _i = 8,6 kWh/m³=31,0MJ/m³) ²⁾	m³/h	2,3	3,1
Flüssiggas P (H _i = 12,8 kWh/kg=46,1MJ/kg)	kg/h	1,5	2,1
Gasanschlussdruck:			
Erdgas	mbar	20	20
Flüssiggas P	mbar	50	50
Vorlauftemperatur (Einstellbereich)	°C	40-90	40-90
Heizwasser - Temperaturbereich (voreingestellt)	°C	40-80	40-80
Max. Gesamtüberdruck Heizung	bar	3	3
Wasserinhalt des Heizwasserwärmetauschers ²⁾			
	Ltr.	0,5	0,5
Restförderhöhe der Pumpe: Pumpenstufe $1/2/3$ 430 l/h Fördermenge (10kW bei $\Delta t = 20K$) mbar	mbar	250/250/250	250/250/250
770 l/h Fördermenge (18kW bei $\Delta t = 20$ K) mbar		180/250/250	160/250/250
1030 l/h Fördermenge (24kW bei ∆t = 20K) mbar		-1-1-	- /210/250
Spezifischer Wasserdurchfluss "D" bei ∆t = 30 K	I/min	8,7	11,7
	l/min	2,7-6	2,7-8
Warmwasserdurchflussmenge 2)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,27 / 0,9
Mindest-Fließdruck / für 95%Q _{max} ²⁾	bar	0,27 / 0,9 10	10
Max. zugelassener Gesamtüberdruck	bar	10	10
Warmwasser-Temperaturbereich * Kombibetrieb / Speicherbetrieb	°C	40 - 65 / 15 - 65	40 - 65 / 15 - 65
Kombibetrieb / Speicherbetrieb / !\ Auslauftemperatur bezogen auf Kaltwasser 10°C		40 - 00 / 10 - 00	40 - 00 / 10 - 00
Ausdehnungsgefäß			
Gesamtinhalt		10	10
Vordruck	bar	0,75	0,75
Abgasmassenstrom 1)	g/s	12,8 / 13,9	15,0 / 19,0
Abgastemperatur 1)	°C	80 /123	80 /125
Notwendiger Förderdruck des Wärmeerzeugers	Pa	1,5	1,5
Abgaswertegruppe nach DVGW G 635	+	-	-
Nox - Klasse	+	5	5
Wartezeit bei Abgasüberwachung	min	15	
Elektrischer Anschluss	V~/Hz	230/50	230/50
Eingebaute Sicherung Anschluss/Platine	ν~/π <u></u> Ζ	3,15 MT	3,15 MT
Elektrische Leistungsaufnahme / Standby	W	83 / 6	83 / 6
•	VV		
Schutzart Cocomtroviight (loor)	l.a.	IPX 4D	IPX 4D
Gesamtgewicht (leer)	kg	39	41
CE-Identnummer		CE-0085	
ÖVGW Zulassung		bean	
$^{\rm 1)}{\rm Q}_{\rm B_Min}/{\rm Q}_{\rm B_Nenn}$ bei 80/60°C an Geräteanschluss	2) (Bilt nur bei Ausführung Komb	itherme CGU-2K

^{*} Bei Einstellung der Temperatur über 60 Grad ist für eine entsprechende Kaltwasserbeimischung zu sorgen (Verbrühungsgefahr).

3062159_1209



Technische Daten

Тур		CGG-2(K) 18	CGG-2(K) 24
Nennwärmeleistung	kW	18	24
Nennwärmebelastung	kW	19,7	26,5
Kleinste Wärmeleistung (modulierend)	kW	8,0	10,9
Kleinste Wärmebelastung (modulierend)	kW	8,5	11,7
Normnutzungsgrad bei 75/60°C (Hi/Hs)	%	>94/85	>94/85
Heizungsvorlauf Außen Ø	G	3/4"	3/"
Heizungsrücklauf Außen Ø	G	3/4"	3/4"
Warmwasseranschluss (bzw.Speicheranschluss)	G	3/4"	3/4"
Kaltwasseranschluss (bzw.Speicheranschluss)	G	3/4"	3/4"
Gasanschluss	G	3/4"	3/4
Luft/Abgasrohranschluss	mm	60/100	60/100
Gasanschlusswert:		00/100	
Erdgas E/H (H _i = 9,5 kWh/m³=34,2MJ/m³) Erdgas LL (H _i = 8,6 kWh/m³=31,0MJ/m³) ²⁾ Flüssiggas P (H _i = 12,8 kWh/kg=46,1MJ/kg)	m³/h m³/h kg/h	2,1 2,3 1,5	2,8 3,1 2,1
Gasanschlussdruck:			
Erdgas	mbar	20	20
Flüssiggas P	mbar	50	50
Vorlauftemperatur (Einstellbereich)	°C	40-90	40-90
Heizwasser - Temperaturbereich (voreingestellt)	°C	40-80	40-80
Max. Gesamtüberdruck Heizung	bar	3,0	3,0
Wasserinhalt des Heizwasserwärmetauschers ²⁾	Ltr.	0,5	0,5
Restförderhöhe der Pumpe: Pumpenstufe 1/2/3 430 l/h Fördermenge (10kW bei Δt = 20K) mbar 770 l/h Fördermenge (18kW bei Δt = 20K) mbar 1030 l/h Fördermenge (24kW bei Δt = 20K) mbar	mbar	250/250/250 180/250/250 - / - / -	250/250/250 160/250/250 - /210/250
Spezifischer Durchfluss D bei ∆t = 30 K	l/min	8,7	11,7
Warmwasserdurchflussmenge ²⁾	l/min	2,7 - 6	2,7 - 8
Mindest-Fließdruck / für 95%Q _{max} ²)	bar	0,27 / 0,9	0,27 / 0,8
Max. zugelassener Gesamtüberdruck	bar	10	10
Warmwasser-Temperaturbereich * Kombibetrieb / Speicherbetrieb Auslauftemperatur bezogen auf Kaltwasser 10°C	°C	40 - 65 / 15 - 65	40 - 65 / 15 - 65
Ausdehnungsgefäß			
Gesamtinhalt	1	10	10
Vordruck	bar	0,75	0,75
Abgasmassenstrom 1)	g/s	6,8 / 8,5	10 / 13,2
Abgastemperatur 1)	°C	100 / 160	100 / 170
Notwendiger Förderdruck des Wärmeerzeugers	Pa	0	0
Abgaswertegruppe nach DVGW G 635		G01	G01
Wartezeit bei Abgasüberwachung	min	-	<u>-</u>
Elektrischer Anschluss	V~/Hz	230/50	230/50
Eingebaute Sicherung Anschluss / Platine	А	3,15 MT	3,15 MT
Elektrische Leistungsaufnahme / Standby	W	120 / 6	120 / 6
Schutzart		IPX 4D	IPX 4D
Gesamtgewicht (leer)	kg	42	43,5
CE-Identnummer		CE-0085	5BT0420
ÖVGW-Zulassung		bean	tragt
¹⁾ Q _{B_Min} / Q _{B_Nenn} bei 80/60°C an Geräteanschluss	2) (Gilt nur bei Ausführung Komb	

 $[\]triangle$ * Bei Einstellung der Temperatur über 60 Grad ist für eine entsprechende Kaltwasserbeimischung zu sorgen (Verbrühungsgefahr).



Störung - Ursache - Abhilfe

Über das eBus-fähige Wolf-Regelungszubehör wird im Störungsfall ein Fehlercode angezeigt, dem mit Hilfe nachfolgender Tabelle Ursache und Abhilfe zugeordnet werden kann. Diese Tabelle soll dem Heizungsfachmann die Fehlersuche im Störungsfall erleichtern.

Fehler- code	Störung	Ursache	Abhilfe
1	TBV Übertemperatur	Die Vorlauftemperatur hat die Grenze für die TBV-Abschalttemperatur überschritten. Wärmetauscher extrem verschmutzt.	Anlagendruck prüfen. Heizkreispumpe prüfen. Stufenwahlschalter der HK-Pumpe prüfen. Anlage entlüften. Entstörtaste drücken. Wärmetauscher reinigen.
4	Keine Flammenbildung	Bei Brennerstart keine Flammenbildung	Gaszuleitung prüfen, ggf. Gaskugelhahn öffnen. Zündelektrode und Zündkabel prüfen. Entstörtaste drücken.
5	Flammenausfall im Betrieb	Flammenausfall während Flammenstabilisierung oder Softstart	CO2-Werte prüfen.lonisationelektrode und Kabel prüfen.
6	TW-Übertemperatur	Die Vorlauf-/Rücklauftemperatur hat die Grenze für die TW-Abschalttemperatur überschritten	Anlagendruck prüfen. Anlage entlüften. Pumpe auf Stufe 2 oder 3 stellen.
7	TBA Übertemperatur	Maximale Abgastemperatur überschritten	Brenner reinigen, Gasdrücke prüfen
8	Abgasklappe schaltet nicht	Abgasklappe oder deren Rückmeldung defekt	Kabel prüfen. Abgasklappe tauschen. Brücke in Anschlusskasten überprüfen.
10	Vorlauffühler 2 defekt	Der Fühler 2 für die Vorlauftemperatur oder das Kabel ist defekt.	Kabel prüfen. Vorlauffühler 2 prüfen/tauschen
11	Flammenvortäu- schung	Vor dem Brennerstart wird bereits eine Flamme erkannt.	Ionisation überprüfen. Entstörtaste drücken.
12	Vorlauffühler 1 defekt	Der Fühler 1 für die Vorlauftemperatur oder das Kabel ist defekt.	Kabel prüfen. Vorlauffühler 1 prüfen/tauschen
14	Speicherfühler defekt	Warmwassertemperaturfühler oder Kabel defekt	Kabel prüfen. Speicherfühler prüfen/tauschen.
15	Außentemperatur- fühler defekt	Der Fühler für die Außentemperatur oder das Kabel ist defekt	Kabel prüfen. Außentemperaturfühler prüfen/tauschen
22	Luftmangel	Differenzdruckwächter schaltet nicht ein.	Entstörtaste drücken, Silikonschläuche zum Differenzdruckwächter prüfen. Abgassystem und Gasgebläse prüfen. Differenzdruckwächter prüfen.
23	Fehler Differenz- druckwächter	Differenzdruckwächer schaltet nicht aus.	Entstörtaste drücken; ggf. Differenzdruckwächter wechseln.
25	Fehler Gasgebläse	Das Gasgebläse erreicht die Solldrehzahl nicht.	Entstörtaste drücken, Zuleitung zum Gasgebläse prüfen, Gasgebläse prüfen, Gasgebläse tauschen
26	Fehler Gasgebläse	Das Gasgebläse erreicht keinen Stillstand	Entstörtaste drücken, Zuleitung zum Gasgebläse prüfen, Gasgebläse prüfen, Gasgebläse tauschen
40	Fehler Anlagen- druckwächter	Der Anlagendruckwächter hat geschaltet	Anlagendurckschalter überprüfen. Anlagendruck überprüfen.
41	Strömungsüberwa- chung	Vorlauftemperatur 1 > Vorlauftemperatur 2 + 12 K ,Temperaturänderung zu hoch	Anlage entlüften, Anlagendruck prüfen. Heizkreispumpe überprüfen.
45	Fehler Sensor Durchfluss	Kabel oder Sensor sind defekt oder nicht angesteckt	Kabel prüfen, ggf. Sensor austauschen.
46	Fehler Warmwasser- auslauftemperatur	Kabel oder Sensor sind defekt oder nicht angesteckt	Kabel prüfen, ggf. Sensor austauschen.
52	Max. Speicherlade- zeit überschritten	Die eingestellte Speicherladezeit dauert länger als eingestellt.	Zapfmenge überprüfen,Warmwasserspeicher überprüfen.
78	Sammlerfühler defekt	Der Sammlerfühler hat den zugelassenen Bereich verlassen	Sammlerfühler überprüfen, tauschen (Die Berechnung der Vorlaufsolltemperatur wechselt auf den Vorlauffühler)



Fühlerwiderstände

NTC Fühlerwiderstände Kesselfühler, Speicherfühler, Solar-Speicherfühler, Außenfühler, Rücklauffühler, Vorlauffühler, Sammlerfühler

Temp. °C	Widerst. Ω						
-21	51393	14	8233	49	1870	84	552
-20	48487	15	7857	50	1800	85	535
-19	45762	16	7501	51	1733	86	519
-18	43207	17	7162	52	1669	87	503
-17	40810	18	6841	53	1608	88	487
-16	38560	19	6536	54	1549	89	472
-15	36447	20	6247	55	1493	90	458
-14	34463	21	5972	56	1438	91	444
-13	32599	22	5710	57	1387	92	431
-12	30846	23	5461	58	1337	93	418
-11	29198	24	5225	59	1289	94	406
-10	27648	25	5000	60	1244	95	393
-9	26189	26	4786	61	1200	96	382
-8	24816	27	4582	62	1158	97	371
-7	23523	28	4388	63	1117	98	360
-6	22305	29	4204	64	1078	99	349
-5	21157	30	4028	65	1041	100	339
-4	20075	31	3860	66	1005	101	330
-3	19054	32	3701	67	971	102	320
-2	18091	33	3549	68	938	103	311
-1	17183	34	3403	69	906	104	302
0	16325	35	3265	70	876	105	294
1	15515	36	3133	71	846	106	285
2	14750	37	3007	72	818	107	277
3	14027	38	2887	73	791	108	270
4	13344	39	2772	74	765	109	262
5	12697	40	2662	75	740	110	255
6	12086	41	2558	76	716	111	248
7	11508	42	2458	77	693	112	241
8	10961	43	2362	78	670	113	235
9	10442	44	2271	79	670	114	228
10	9952	45	2183	80	628	115	222
11	9487	46	2100	81	608	116	216
12	9046	47	2020	82	589	117	211
13	8629	48	1944	83	570	118	205

Notizen





Stichwortverzeichnis

Α

Abgasklappe für CGU-2(K)	
Abgasmessung CGU-2(K) / CGG-2(K)	
Abgasrohrlängen CGG-2(K) Anpassung	
Abgasüberwachung prüfen CGU-2(K)	
Abmessungen	
Anlage befüllen	
Anschluss Abgasklappe CGU2	
Anschlussvarianten Warmwasser	
Aufbauschema Aufbauschema CGG-2(K) - 18/24	
Aufbauschema CGU-2(K) - 16/24	
Aufstellungshinweise	
Ausdehnungsgefäßes tauschen	
Ausgang A1 (230VAC;200VA)	
Außenfühler Anschluss	
Auswahl der Pumpenstufe	
В	
Befüllen / entlüften der Anlage	10
Brennertaktsperre	
Dietilierakisperie	20
C	
	4.0
CO2 - Wert in % bei CGG-2	
Codeabfrage	23
D	
Diagramm Bypassventil	
Diagramm Maximale Heizleistung begrenzen	
Digitales Wolf-Regelungszubehör Anschluss (z.B. BM, MM, SM1, SM2, KM)	
Düsenanzahl Düsendrücke	
Dusendrucke	
Düsengröße	
Düsenwechsel	
Dusenwechser	
E	
5' 54 (OA) () A	47
Eingang E1 (24V) Anschluss	
Elektroanschluss CGG-2(K)	
Elektroanschluss CGU-2(K) Elektroanschlusskasten	
Entlüften und befüllen der Anlage	
Entsorgung	
Entstörung	
externes Zubehör CGG-2	
5XC01100 2000101 000 2	
F	
Fachmannebene	22
Fehlerhistorie	
Frostschutzgrenze	
Fühlerwiderstände	



Stichwortverzeichnis

G

Gasanschluss	13
Gasarteneinstellung	
Gasdurchflusstabelle	
Gasventil nachstellen	
Gerätebezeichnungen	
Gerätezulassung	37
Inbetriebnahme Gasanschluss	33
Inbetriebnahme Leitfaden	
Inbetriebnahmeprotokoll	50
K	
Kalt- und Warmwasseranschluss	13
Kesselminimaltemperatur TK - min.	
Kesselübertemperatur bei Speicherladung	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
- N. C. wad Abarasasharrastain - D. Dlawa Cabiadal	40
LAS und Abgasschornstein z.B. Plewa, Schiedel Leitfaden zur Inbetriebnahme	
Leuchtring zur Statusanzeige	
Luft-/Abgasführung (LAF) senkrecht CGG-2(K)	
Luft-/Abgasführung (LAF) waagerecht CGG-2(K)	
M	
Maximalbegrenzung Kesselkreis TV - max	25
Montagemaße	
Montagemaße mit Speicher	
N	
Nachlaufzeit Kesselkreispumpe	
Normen und Vorschriften	
Notizen	64
0	
obere Brennerleistung HZ	24
obere Brennerleistung WW	24
P	
Parameter-Überblick / Einstellprotokoll	22
Parametrierbarer Ausgang A1	
Parametrierbarer Eingang E1	
Planungshinweise Luft- / Abgasführung	45
Pumpenbetriebsart / Gerätepumpe	
Pumpenstandschutz	21



Stichwortverzeichnis

R

Reset	31
Rohrlängenanpassung	
S	
Schallschutz	10
Schaltdifferenz Brenner	
Schaltplan CGG-2(K)	
Schaltplan CGU-2(K)	
Schornsteinfegerbetrieb	
Schrankeinbau	
Sicherheitshinweise	
Sicherungswechsel	
Sommerbetrieb	
Speicherfühler Anschluss	
Speicherhysterese	29
Speicherladezeit max	
Störung - Ursache - Abhilfe	62
т	
Technische Daten CGG-2(K) - 18/24	61
Technische Daten CGU-2(K) - 18/24	
Temperaturwahl Heizwasser	
Temperaturwahl Warmwasser	
Temperaturwani wannwasser	20
U	
Überputz- Unterputz- Installation	12
Umrüstung auf andere Gasarten	
Umstellung / eBus-Adresse bei Kaskadenbetrieb	
untere Brennerleistung HZ	23
W	
Warmwassermaximaltemperatur	29
Warmwasserschnellstart	
Wartung Reinigen des Gasbrenners	
Wartung Reinigen des Heizwasserwärmetauschers	
Wartung Reinigen des Siebes im Kaltwassereingang	
Wartung Reinigen des Warmwasser-Wärmetauschers	
Wartungsprotokoll	
Winterbetrieb	

Konformitätserklärung (nach ISO/IEC 17050-1)

Nr.: 3062159

Aussteller: Wolf GmbH

Anschrift: Industriestr. 1

D-84048 Mainburg

Produkt: Gas-Wandheizgeräte

CGG-2-18/24, CGU-2-18/24, CGG-2K-18/24, CGU-2K-18/24

Das oben beschriebene Produkt ist konform mit den Anforderungen der folgenden Dokumente:

DIN EN 297, 10/2005 DIN EN 298, 09/2006 DIN EN 483, 06/2000 DIN EN 625, 10/1995 DIN EN 60335-1, 02/2007 DIN EN 60335-2-102, 04/2007 DIN EN 55014-2, 06/2009

Gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien

90/396/EWG (Gasgeräterichtlinie) 92/42/EWG (Wirkungsgradrichtlinie) 2004/108//EG (EMV-Richtlinie) 2006/95/EG (Niederspannungsrichtline)

wird das Produkt wie folgt gekennzeichnet:

(E) 0085

Mainburg, den 16.11.2009

Dr. Fritz Hille Technischer Geschäftsführer Gerdewan Jacobs Technischer Leiter